




# MANUAL DE INSTALAÇÃO


# Ar condicionado com Sistema 171 Classic


RXYCQ8A7Y1B RXYCQ10A7Y1B RXYCQ12A7Y1B RXYCQ14A7Y1B RXYCQ16A7Y1B RXYCQ18A7Y1B RXYCQ20A7Y1B














- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG - DECLARATION-DE-CONFORMITE - CONFORMITEITSVERKLARING CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING

គុំគុំគុ

- DECLARACION-DE-CONFORMIDAD - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE CE - 3ARBIEHIVE-O-COOTBETCTBUIN CE - OVERENSTEMMEL SESERKLÆRING CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTAMMELSE

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA CE - PROHLÅŠENÍ-O-SHODĚ

CE - IZJAVA-O-UŞKLAĐENOSTI CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT CE - DEKLARACJA-ZGODNOŠCI CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

17 (PL) deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:

18 (RO) declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiționat la care se referă această declarație:

19 (s.) z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:

CE - ATTIKTIES-DEKLARACUA CE - ATBILSTIBAS-DEKLARĂCUA CE - VYHLÁSENIE-ZHODY CE - UYUMLULUK-BILDIRISI

# Daikin Europe N.V.

02 (D) erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist: 01 (GB) declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:

03 (F) dédare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:

04 (NL) verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:

05 (E) declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración: 06 (■) dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:

07 🕞 δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:

08 (P) declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

39 (ець) заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление: 10 (DK) erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodelleme, som denne deklaration vedrører:

11 (S) deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att: 12 (n) erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjonen, innebærer at: 24 (®N. whlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tielo klimatizačné modely, na ktoré sa vztahuje toto wyhlásenie: 25 (¬R) tamamen kendi soumuludýunda olmak úzere bu blidiními ligili oldugu klima modellerími asagírdaki gpi olduguru beyan eder.

# RXYCQ8A7Y1B\*, RXYCQ10A7Y1B\*, RXYCQ12A7Y1B\*, RXYCQ14A7Y1B\*, RXYCQ16A7Y1B\*, RXYCQ18A7Y1B\*, RXYCQ20A7Y1B\*

16 → teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik 15 (HB) izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi: 13 (Fiv.) ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit: 14 (CZ) prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nímž se toto prohlášení vztahuje:

21 (в в) декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация: 22 (LT) visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija: 23 👿 ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeļu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija: 20 (EST) kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:

17 spehiają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi instrukcjami:

23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standaritem un citiem normatīviem dokumentiem: 22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sajyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:

25 ürünün, talimatlanmıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki

EN60335-2-40

04 conform de volgende nom(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:

normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos

03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s)

engesetzt werden

10 under iagttagelse af bestemmelserne i: 12 gitt i henhold til bestemmelsene i: 14 za dodržení ustanovení předpisu: 13 noudattaen määräyksiä: 15 prema odredbama: 11 enligt villkoren i: 16 követi a(z): 03 conformément aux stipulations des: 04 overeenkomstig de bepalingen van: 05 siguiendo las disposiciones de: 07 με τήρηση των διατάξεων των: 08 de acordo com o previsto em: 02 qemäß den Vorschriften der: 06 secondo le prescrizioni per: 01 following the provisions of:

22 laikantis nuostatu, pateikiamu:

21 следвайки клаузите на:

19 ob upoštevanju določb:

20 vastavalt nõuetele:

23 ievērojot prasības, kas noteiktas: 25 bunun koşullarına uygun olarak: 24 održiavajúc ustanovenia: 17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:

\*\* delineato nel File Tecnico di Costruzione < □> e giudicato positivamente da < □> (Modulo <>> applicato) < □> Categoria 06 \* delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B> secondo | Certificato <C>. 18 în urma prevederilor. 01 \* as set out in <A> and judged positively by <B> according to the \* as set out in the Technical Construction File <D> and judged 09 в соответствии с положениями: Certificate <>>

\*\* wie in der Technischen Konstruktionsakte <D> aufgeführt und von positively by <E> (Applied module <F>). <G> Risk category <H> 02 \* wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv beurteilt gemäß Zertifikat <C>. Also refer to next page.

<E> (Angewandtes Modul <F>) positiv ausgezeichnet <G> Risikoart <H> Siehe auch n\u00e4chste Seite. 03 \* tel que défini dans < A> et évalué positivement par < B> conformément au Certificat <C>.

\*\* tel que stipulé dans le Fichier de Construction Technique C> et jugé positivement par <P> (Module appliqué <P>) <G>. Catégorie de risque <H>. Se reporter également à la page suivante. 04 \* zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door <B>

Risicocategorie AP. Zie cok de volgende pagina.
como se establece en A> y es valorado positivamente por B> 'zoals vermeld in het Technisch Constructiedossier <D> en in orde bevonden door <E> (Toegepaste module <F>). <G>. overeenkomstig Certificaat <C>.

\*\* tal como se expone en el Archivo de Construcción Técnica <0> y juzgado positivamento por <E> (Modulo aplicado <F>). <G>. Categoría de nesgo <H>. Consulte también la siguiente página. de acuerdo con el Certificado <C>.

нормативным документам, при условии их использования 09 соответствуют следующим стандартам или другим согласно нашим инструкциям: 05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones:

06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i)

Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß unseren Anweisungen

02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen

accordance with our instructions:

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in

11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att användning sker i överensstämmelse med 10 overholder følgende standard (er), eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser: våra instruktioner documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni: 08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de acordo com as nossas instruções: 07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο

έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρηστμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες μας: 12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at disse brukes i henhold til våre instrukser:

14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našími pokyny, 13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään odpovídají následujícím normám nebo normatívním dokumentům: ohjeidemme mukaisesti:

15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

16 megfelelnek az alábbi szabványlok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:

21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите

pogojem, da se uporabljajo v skladu ž našimi navodili: 20 on vastavuese jargmis(i) e standardi (letga või teiste normatiivsele dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavatt mele juhendilele:

18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiția ca acestea să fie utilizate în conformitate cu instrucțiunile noastre: 19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod

24 sú v zhode s nasledovnou(ými) nomou(ami) alebo iným(í) normatívnym(í) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade s naším návodom:

standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur

\*\*\* \* Machinery 2006/42/EC Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC Pressure Equipment 97/23/EC

\*

25 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit. 18 Directivelor, cu amendamentele respective.

07 Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.

05 Directivas, según lo enmendado. 04 Richtlinen, zoals geamendeerd. 03 Directives, telles que modifiées. 02 Direktiven, gemäß Änderung.

01 Directives, as amended.

06 Direttive, come da modifica.

08 Directivas, conforme alteração em.

09 Директив со всеми поправками.

21 \* както е изложено в <A> и оценено положително от <B> съгласно

15 Smjemice, kako je izmijenjeno. 17 z późniejszymi poprawkami.

14 v platném znění.

21 Директиви, с техните изменения.

23 Direktīvās un to papildinājumos.

22 Direktyvose su papildymais. 24 Smernice, v platnom znení.

13 Direktiiveiä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.

12 Direktiver, med foretatte endringer

19 Direktive z vsemi spremembami.

20 Direktiivid koos muudatustega.

\*\* a(z) <D> műszaki konstrukciós dokumentáció alapján, a(z) <E> Veszélyességi kategória < > Lásd még a következő oldalon. 17 \* zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią <B> i Świadectwem <C>. igazolta a megfelelést (alkalmazott modul: <P>). <G>

12 \* som det fremkommer i <A> og gjennom positiv bedømmelse av <B>

11 \* enigt <A> och godkänts av <B> enigt Certifikatet <C>...
\* i enighet med den Tekniska Konstruktionsflen <D> som positivt

intygats av <E> (Fastsatt modul <F>). <G>. Riskkategori <H>.

Se även nästa sida.

idige Sartifikat <C>.

y symmetric from the factor ferrite ferrite ferrite for the ferrite ferrite for genom posit bedemmess av < B (Anventil modul <►) < C>. Riskokategni <► Se også neste stde.

07 \* όπως καθορίζεται στο <Α> και κρίνεται θπικά σπό το <Β> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>. \* όπως προσδορίζεται στο Αρχείο Τεχνικής Καποκευής <D> και \*\* όπως προσδορίζεται στο Αρχείο Τεχνικής Καποκευής <D> και

di rischio . Fare riferimento anche alla pagina successiva.

κρίνεται θετικά από το <> (Χρησιμόποιούμενη υπομονάδα <>). 08 \* tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo de <B>

18 \* aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de <B> în conformitate \*\* zgodnie z archiwalną dokumentacją konstrukcyjną <D> i pozytywną opinią <E> (Zastosowany moduł <F>). <G>. Kategoria zagrożenia <H>. Patrz także następna strona.

\*\* kap nurodyta Techninėje konstrukcijos byloje r ir patvirtinta <br/>(taikomas modulis <P>) Kzirkos kategorija <P> Taip pat

Категория риск <Н>. Вижте също на следващата страница.

22 \* kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B> pagal Sertifikatą <C>.

оценено положително от <E> (Приложен модул <F>). <G>

\*\* както е заложено в Акта за техническа конструкция <D> и

Сертификата <С>.

16 \* a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z) <C> tanúsítvány szerint.

23 \* kā norādīts < > un atbilstoši < > pozitīvajam vērtējumam saskaņā

źiūrėkite ir kitą puslapį.

ar sertifikātu <C>.

\*\* conform celor stabilite in Dosanul tehnic de constructje <D> şi apreciate pozitiv de <D> (Modul aplicat <P>) <G>. Caegorie de risc <H>. Consultați de asemenea pagina următoare. 19 \* kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B> v skladu cu Certificatul < C>.

145th of November 2012\*jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B>

v souladu s osvědčením <C> Katso myös seuraava sivu.

09 \* как указано в <A> и в соответствии с положительным решением <B>

Categoria de risco < H>. Consultar também a página seguinte

\*\* tal como estabelecido no Ficheiro Técnico de Construção <D> e com o parecer positivo de <E> (Módulo aplicado <F>). <G>.

de acordo com o Certificado <C>.

επόμενη σελίδα.

\*\* как указано в Досье технического топкования <D> и в соответствии

согласно Свидетель ству <C>.

с положительным решением <В (Прикладной модуль <Р>). <G>.

Категория риска <Н> Также смотрите спедующую страницу.

10 \* som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold til

Certifikat <C>

\*\* som anført i den Tekniske Konstruktionsfil <D> og positivt vurderet af <E>

(Anvendt modul <>>). <G>. Risikoklasse <<>> Se også næste side.

\* jotka on esítetty Teknisessä Asiakirjassa <D> ja jotka <E> on hyväksynyt (Sovellettu moduli <F>) <G> Vaaraluokka <H> 13 \* jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.

jak bylo uvedeno v souboru technické konstrukce a pozitívně zjištěno (použítý modul <F>). . Kategorie rizík <H>. 15 \* kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane <B> prema

Viz také následující strana.

Certifikatu <C>

Glejte tudi na naslednji strani. 20 \* nagu on närdatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud <B> järgi \*\* kot je določeno v tehnični mapi <D> in odobreno s strani <E> Uporabijen modul <F>). <G>. Kategorija tveganja <H>. s certifikatom <C>

\*\* nagu on näidatud tehnilises dokumentatsioonis <D> ja heaks kiidetud <E> järgi (lisamoodul <P>). <G>. Riskikategoonia <H>. Vaadake ka vastavalt sertifikaadile <C> \*\* kako je izloženo u Dabteci o tehničkoj konstrukcij 
Ocijenjeno od strane 
CP (Primijenjen modul 
P.) 
CP. Kategorija opasnosti 
CH. Također pogledajte na slijedečoj stranici.

posúdené <E> (Aplikovaný modul <F>). <G>. Kategória nebezpečia Viď tiež nasledovnú stranu. olumlu olarak değe

s osvedčením <C>.

arī nākošo lappusi

DAIKIN.TCF.030A1/10-2012 Daikin.TCFP.001 TÜV (NB1856) 12080901.T30 Ą ô ô ô \*\* kā noteikts tehniskajā dokumentācijā <D>, atbilstoši <E> pozitīvajam lēmumam (piekritīgā sadaļa: <F>). <G>. Riska kategorija <H>. Skat. \*\* ako je to stanovené v Súbore technickej konštrukcie <D> a kladne 24 \* ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v súlade

AIB Vinçotte (NB0026)

ŵ

5 ı

Ť

ô

솾

25 \* < A>'da belirtildiği gibi ve < C> Sertifikasına göre < B> tarafından \*\* <D> Teknik Yapı Dosyasında belirtildiği gibi ve <E> tarafından lendirildiği gibi.

olumlu olarak (Uygulanan modül <►>) değerlendirilmiştir. <G>. Risk kategorisi <H>. Ayrıca bir sonraki sayfaya bakın.

13 \*\*\* Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.

14 \*\*\* Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce. 16 \*\* Dalkin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji. 16 \*\* A Dalkin Europe N.V. jegosult a múszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.

H Daikin Europe N.V. sivor sξουσοδοτημότη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.
 N Ander Lucope N.V. sala autorizada a rompila a documentação Bethras de Babrico.
 N Carlomayem Daixin Europe N.V. y montevance accorpant. Komment reservectorio propymentraции.
 To alkin Europe N.V. er autoriseret til at uda freçõe de texinsise konstruktionsdata.

11 \*\*\* Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.

12 \*\*\* Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

17 \*\*\* Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej. 18 \*\*\* Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcție.

"Dakin Europe N.V. on volitatud koostama tehniist dokumentatsiooni.
 "Dakin Europe N.V. e roupsupana pat obcharak Arra as Textweedra kontropykuya.
 "Dakin Europe N.V. ya igaloita sudayti ši technires konstrukcjos falią.
 "Dakin Europe N.V. ya ligaloita sudayti ši technires konstrukcjos falią.
 "Dakin Europe N.V. ya luturzels sasakali freinisko dokumentacju.

19 \*\*\* Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.

"Społodnost Daikin Europe N.V.] je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
 "Daikin Europe N.V. Tekník Yapı Dosyasını derfemeye yetkilidir.

CE - ATBIL STIBS-DENLARACUA CE - ATBIL STIBS-DENLARACUA CE - UYUMLUL UK-BILDIRISI	<ol> <li>(1) anksteanio puslapio (ęsinys:</li> <li>(10) iepriekšėjas larpuses turpinėjums:</li> <li>(4) (8) pokračovanie z predchádzajúcej strany:</li> <li>(5) (11) forcek sayfadan devam:</li> </ol>	20 Deklaratsiooni alla kuuluvate mudelite disainispetsifikatsioonid: 21 Проектни спецификации на моделите, за които се отнася декларацията: 22 Konstrukcinės specifikacijos modelių, kurie susiję su sia deklaracija: 23 To modelju dizaina specifikācijas, uz kurām attiecas šī deklarācija: 24 Konštrukčnė špecifikacie modeliu, ktorėho sa tyka toto vyhlásenie: 25 Bu bildirnin ligili oldugu modellerin Tasarm Özellikleri:		24 Nazov a adresa certifikačného úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so snemiroupu pe flakové tadedenia «40. Sa Basneju pe flakové tadedenia «40. Sa Basneju leghziat Drektiffre ugyunik hizusunda olumlu olerak degelendinlen Oraylamniş kuruluşın adı ve adresi. <40. AIB VINÇOTTE INTERNATIONAL N.V. Diamant Buldling, A. Reyersilaan 80. B-1030 Brussels, Belgium
		te mudelite disainis на моделите, за коі os modelių, kurie su ācijas, uz kurām att nodelu, ktorého sa i nodellerin Tasarım Ö	A. Marandary prodery lak (PS) 49 (tar)  Minimal marandary providers laptola (1SV):  Marandar marandary providers laptola (1SV):  Chladvo: Aby  Nabarene labkovider poblak orazbonoli júras so  Chladvo: Aby  Nabarene labkovider poblako zadenia:  Nabarene labkovider poblako zadenia:  Vinoné úsla o ak výroby. rádelen a výrobné  Sarandary (PS): 4P (tar)  Sapaduc: AP (C)  Sodpulou: 4P  Basinç emriyel dúzenínia apar. 4P (tar)  Imalatruurarası ve imalat yılı: modelin unite gr  KA> PS   KA> PS   AN> TSmax	W Nazov a adresa certifisatoreho úradu, ktor Sos senericou prekove zaradenia: <40 85 Besinçil Perkitire ugyunluk kus degeriendirilen Oraylamış kunluşun adı ve (<2) AIB VINÇOTTE INTER   B-1030 Brussels, Bel   B-1030 Brussels, Bel
T CE - KJANA O SAKANDAN T CE - WASTAVUSDEKKLARATSION CE - GEKTIAPALUM 3A-C'BOTBETCTBUE TE	19 (6.5) nadajevanje s prejšnje strani: 20 (65) eelmise lehekulje järg. 21 (66) продължение от предходната страница:		19. Maksimani dovojeni tikr (PS); 40 (tar)  • Unimidanisalimati dovojeni tikr (PS); 40 (tar)  • TSmax Rabidanismi at dovojeni emperatura (tariari (**C)  • TSmax Rabidanismi at dovojea emperatura (tariari (**C)  • TSmax Rabidanismi at midoli gariari (**C)  • TSmax Rabidanismi at midoli emperatura (**C)  • TSmax Rabidanismi and the protocordine, gielje rapisno płośboo  20. Malsinnaanie Lubauld surve (PS); 40 (tar)  • Malsinnaanie Lubauld surve (PS); 40 (tariari (**C))  • TSmax Rabizmaaskeel Lubauld surveel (PS) vastav Kullas Luud  Immarianismi ander emperatur madasune kullas Luud  1 TSmax Rabizmaaskeel Lubaul surveele (PS) vastav Kullas Luud  1 TSmax Rabizmaaskeel Lubaul surveele (PS) vastav Kullas Luud  1 TSmax Rabizmaaskeel Lubaul surveele (PS) vastav Kullas Luud  1 Marouwanno ponyormoven vannerae (PS); 40 (tariari (**C))  • TSmax Rabizmaaskeel Lubaul surveele (PS); 40 (tariari (**C))  • TSmax Rabizmaaskeel Lubaul surveele (PS); 40 (tariari (**C))  • Hacropiani an enverpanya or spanaria ha Huccoro  • Hacropiani an enverpanya or spanaria ha Huccoro  • Hacropiani an enverpanya or spanaria en (PS); 40 (tariari (**C))  • Hacropiani an enverpanya or spanaria en (PS); 40 (tariari (**C))  • Hacropiani an enverpanya or spanaria en (PS); 40 (tariari (**C))  • Hacropiani an enverpanya or spanaria en (PS); 40 (tariari (**C))  • Hacropiani an enverpanya en enverpanya (**C); 40 (tariari (**C))  • Minimalianismi leistina septelene (PS); 40 (tariari (**C))  • Saldymo skysts; 40 (**C)  • TSmax Pedoriat enropeation attinkamit maksimalu etsika septema spedene (PS); 40 (**C)  • TSmax Pedoriat enropeation attinkamit maksimalu etsika septema spedene (PS); 40 (**C)  • TSmax Pedoriat enropeation attinkamit maksimalu etsika septema spedene (PS); 40 (**C)  • TSmax Pedoriat enropeation attinkamit maksimalu etsika septema spedene (PS); 40 (**C)  • TSmax Pedoriat enropeation attinkamit maksimalu etsika septema spedene (PS); 40 (**C)  • TSmax Pedoriat enropeation attinkamit maksimalu etsika septema spedene (PS); 40 (**C)  • TSmax Pedoriat	19 line in naslov organa za ugotavljanje skladnosti, ki je pozitivno coeni zavljavljavst. Drietkivo debih operim: 40- coeni zavljavst. Drietkivo debih operim: 40- Za Tevatkatud organi, ins hindas Suvreseadnete Drietkivga hilduvust positivseti, nim ja aadress. 40- Hameneadene naptece in princholovalemen organiskogo ce e proposeech norawarena va dobogogasene nog napragemen od panismaer. 40- Za Aksakrigos institujos, kuri dave jelogina grandim pagala slegines jangso dietkiva pavadimirasi ra debess. 40- ahtiklitiri. Sipeldina jelakti in prekrina in organiskogo spatial programa
STA CE MEGFELELÓSÉGI-NYILATKOZAT CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE	16 (H) toylatis az előző oldalrót: 16 (H) toylatás az előző oldalrót: 17 (E) dág dákay z poprzedniej strony: 18 (F) continuarea paginii anterioare:	13 Tātā ilmoitusta koskevien mallien rakennemääritlely: 14 Specifikace designu modelti, ke kterým se vztahuje toto prohlášení: 15 Specifikacije dizajna za modele na koje se ova izjava odnosi: 16 A jelen nyilatkozat tárgyát képező modelek tervezősi jellemzői: 17 Specyfikacje korstuckýjne modeli, których dotyczy deklaracja: 18 Specificatije de proiectáre ale modeleír la care se referá a ceastá declaratie: 19 Specificatije sehničnega načrta za modele, na katere se nanaša ta dekkaracija:	19; 46 (tar)  19 46 (tar)  19 4 emperaturo (TSY);  19 peratura (TSY);  19 peratura (1SY);  10 peratura (1SY);  11 peratura (1SY);  12 peratura (1SY);  13 peratura (1SY);  14 peratura (1SY);  15 peratura (1SY);  16 peratura (1SY);  17 peratura (1SY);  18 peratura (1SY);  19 peratura (1SY);  10 peratura (1SY);  10 peratura (1SY);  10 peratura (1SY);  10 peratura (1SY);  11 peratura (1SY);  12 peratura (1SY);  13 peratura (1SY);  14 peratura (1SY);  15 peratura (1SY);  16 peratura (1SY);  17 peratura (1SY);  18 peratura (1SY);  19 peratura (1SY);  10 peratura (1SY);  10 peratura (1SY);  11 peratura (1SY);  12 peratura (1SY);  12 peratura (1SY);  13 peratura (1SY);  14 peratura (1SY);  15 peratura (1SY);  16 peratura (1SY);  17 peratura (1SY);  18 peratura (1SY);  18 peratura (1SY);  19 peratura (1SY);  10 peratura (1S	mmoranelno orgánu, kerý vydal pozitívní snehrotí telkovývíczskámelní « Od- legnog tilela koje je donjelo pozuhru. «O- notezseke vo nakozů zilečnu opremu: «O- nobejelentel szervezet neve és dime: «O- ostki notyfikowanej, która wydale pozytywną enienia wymogów Dyrektywy dot. Urządzeń organisku modificzenia odpozytywa enienia wymogów Dyrektywy dot. Urządzeń organisku modificzenia odpozytywa pod odpozytywa pod odpozytywa pod odpozytywa organisku modificzenia odpozytywa pod odpozytywa
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA CE - PROHLAŠENI-O-SHODĚ	12 (N) forbetlelse fra fornige side: 13 (EN) jatkoa edelliseltä sivulta: 14 (ED) pokračování z předchozí strany:		§ § a	
CE - ENDEZENE CE - ILMOITUS- CE - PROHLÁSI	12 (N) fortsettelse fra foringe side 13 (FiN) jatkoa edeliselta sivulta: 14 (©) pokračování z předdhozí s	rίζεται η δήλωση: sta declaração: rrcs настоящее vedrører: ion gäller: v denne deklarasjo	siden: 4D (*C)  1. Se modellens fabriksskilt  1. Se modellens fabriksskilt  1. Se modellens fabriksskilt  1. Se modellens nammplal  2. Dan)  2. Dan)  3. State of (*C)  1. Se modellens merkeplat  3. Sy vastaava  4. Sy vastaava  4. Sy vastaava  5. Sy vastaava  5. Sy vastaava  5. Sy vastaava  6. Sy vastaava  7. Sy vastaava  9. Sy vasta	an, der har foretaget er ge- ver op til kravene i PEI:  gan som godkant tihet: <a>Q</a> e oganet som positivt triketsvyr (Pressure tykkutskyr (Pressure joka teki myönteisen stamisesta: <a>Q</a>
CE - 3ARBIIEHME O-COOTBETCTBUN CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE	<ul> <li>08 (P) continuação da página anterior:</li> <li>09 (ща) тродолжение предъдущей страницы:</li> <li>10 (Ф) fotsat fra forige side:</li> <li>11 (S) fortsattning flan föregående sida:</li> </ul>	οτ Προδιαγραφές Σχεδιασμού των μοντέλων με τα οποία σχετίζεται η δήλωση: 08 Especificações de projecto dos modelos a que se aplica esta declaração: 09 Προεκτινιε χαρακτεριστικιν мοделей, κ κοτορωι στο ποτοκτοκ παστοящее заявление: 10 Τρεοεροςifikationer for de modeller, som denne erklæring vedrarer: 10 Designspecifikationer for de modeller som denna deklaration gâller: 11 Designspecifikationer for de modeller som denna deklaration gâller: 12 Konstruksjonsspesifikasjoner for de modeller som berøres av denne deklarasjonen 12 Konstruksjonsepesifikasjoner for de modeller som berøres av denne deklarasjonen	10 • Naks: illudit ky (PS); ∀P, (Pa)  • Minmaks: liliadit ky (PS); ∀P, (Pa)  • Tisma: Martet temperatur svarence til mals: liliadie tyk (PS);  • Nama: Martet temperatur svarence til mals: liliadie tyk (PS);  • Indainia drykskintgaudsty; <p> • Tisma: Martedstemperatur som motisvarar maximat tildet typd;  • Tisma: Martedstemperatur si annykskiden; <p> • Nama: Martengstemperatur si annykskiden; <p> • Tisma: Suurin sallitu parter PS); <p> • Vianinussimelatieen asettis: <p> • Nama: Maximan sallitu parter PS); <p> • Vianinussimelatien and settis: <p> • Vianinussimelatien and settis: <p> • Vianinussimelatien and parter PS); <p> • Vianinussimelatien and parter PS; <p> • Vianinussimelatien and parter PS; <p> • Vianinussimelatien and parter PS; <p> • Vianinussimelatien and PS; <p> • Vianinus sallitu parter PS; <p> • Vianinus</p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p>	10 Nann og adresse på bemyndjæt organ, der har foretaget en positiv bedommelse år, at lodsythetter er pet til rarente IPED (Direktiv for Trykbærende Udskri): 4. 14 Nann och adress för det annälde organ som godkant hann och adress för det annälde organ som godkant hann och adress för det annälde organ som godkant bann och adresse il det autorisente organis om positiv bedomte samser med drektivet för trykkutslyr (Pressure Equipment Derektiv); 4. 25 en imroketur eilmen mir ja osotie, joka teki myörteisen påätöksen painetalrektivin noudaltamisestä: 4.25 en imroketur eilmen nim ja osotie, joka teki myörteisen påätöksen painetalrektivin noudaltamisestä:
	08 (Р.) continuação da págin. 09 (чез) тродолжение преды; 10 (ФК) fortsat fra fortige side: 11 (S.) fortsattning fran föreg.	Προδιαγραφές Σχεδιαση Especificações de proje Προθκτιτιώ καρακτερμο заявление: Τypespecifikationer for Designspecifikationer fir Konstruksjonsspesifikas	(16')  the all pressione (4-)(''')  the all pressione (4-)('''')  the all pressione (4-)('''')  the all pressione (4-)(''''')  the all pressione (4-)(''''')  the all pressione (4-)('''''')  the all pressione (4-)('''''''''''''''''''''''''''''''''''	che ha riscontrato la lature a pressone: <0> ou optravoguoù rou optravoguoù rou optravoguoù rou optravoguoù rou obligation sobre directiva sobre ou soorteertrawn ou soorteertrawn ou soorteertrawn cou soorteertrawn cou soorteertrawn cou soorteertrawn soor
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA CE - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	<ul> <li>05 (E) continuación de la página anterior.</li> <li>06 (T) continua dalla pagina precedente.</li> <li>07 (GR) συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα:</li> </ul>		<ul> <li>46 - Pressione crassma consentia (PS) (4°C) (ba)</li> <li>17 Timit: temperatura minima nell'ado di bassa pressione: &lt;1 × 17 Timit: temperatura minima nell'ado di bassa pressione.</li> <li>18 Timit: temperatura sintima nell'ado di bassa pressione.</li> <li>18 Timit: temperatura minima nell'ado di bassa pressione.</li> <li>18 Timit: temperatura minima nell'ado di bassa pressione.</li> <li>18 Timit: temperatura minima nell'ado controit della pressione.</li> <li>18 Timite di senie a anno di produzione: fare rifetimento alla targhetta del modello.</li> <li>40 * Malyorin temperatura minima nell'ado controit della pressione.</li> <li>40 * Malyorin temperatura rifetima premibile (PS): 44P. (C)</li> <li>18 Timita: Klopsorite (mi etto, gromoscur); controite (a mi palyorin).</li> <li>40 * Poles, controcurly, sur stroit qromoscur); controite (a mi palyorin).</li> <li>40 * Poles, controcurly, sur stroit qromoscur); controite (a minima en máxima permitida (PS): 44P. (C)</li> <li>18 * Timit: l'emperatura de salturaja contrespondente a pressão da unidade do dispositivo de segurança da pressão «4P. (C)</li> <li>18 * Retrigueratue. Ab.</li> <li>19 * Maconamento ponormanea remangança pa sessão «4P. (C)</li> <li>18 * Retrigueratue. Ab.</li> <li>19 * Maconamento ponormanea remangança de pressão «4P. (C)</li> <li>18 * Retrigueratue. Ab.</li> <li>19 * Maconamento ponormanea remangança de pressão «4P. (C)</li> <li>18 * Retrigueratue. Ab.</li> <li>19 * Maconamento ponormanea remangança pressão «4P. (C)</li> <li>18 * Retrigueratue. Ab.</li> <li>19 * Maconamento ponormanea remangança de sepecificações de unidade de unidade en conferior consultar a parciante (PS). Ap. (C)</li> <li>18 * Retrigueratue. Ab.</li> <li>19 * Maconamento ponormangan searcançanea necesão de unidade de searcanç</li></ul>	Об Nome e indirizzo dell'Ente riconosciuto che ha riscontrato la conformata alla Interleta valle papreachdiura a pressione: «От Очоци като бъсвичит том Комотопирькоυ оргусичуют от стефине у пот пощироричит проту титу облуга Есипкоричи по Петот по под проту питу облуга Есипкоричи по Петот по под проту питу облуга бълго на проту
	03 (m) 07 (9)	als to which this dec unf die sich diese Erh modèles auxquels se allen waarop deze vt i modelos a los cuak cui fa riferimento la	TrS'; sure side: (C) sure side: (C) sure side: (C) oundal zulassigen Druck outcoselle: (A) (b) outcoselle: (C) outcoselle: (A) (c) outcoselle: (A) (c) outcoselle: (C)	at judged positively and Directive: <a>A&gt;</a> die positiv unter die <a>A&gt;</a> die positiv unter positiv unter present <a>A&gt;</a> a évalué positivement to de pression: <a>A&gt;</a> de positivement a évalué geoordeeld 'Valepparatuur: <a>A&gt;</a> do que juzgé sido que juzgé sido sid
CE - DECLERATION DE CONFORMITE CE - DECLERATION-DE-CONFORMITE CE - CONFORMITEITSVERKLARING	01 (a) continuation of previous page: 02 (a) Fortsetzung der vorherigen Seite: 03 (b) suite de la page précédente: 04 (vL) vervoig van vorige pagina:	or Design Specifications of the models to which this declaration relates: 02 Konstruktionsdaten der Modelle auf die sich diese Erklärung bezieht: 02 Konstruktionsdaten der Modelle auf die sich diese Erklärung bezieht: 03 Specifications de conception des modeles auxquels se rapporte cette declaration: 04 Ontwerpspecificaties van de modellen waarop deze verklaring betrekking heeft: 05 Especificaciones de diseño de los modelos a los cuales hace referencia esta declaración: 06 Specifiche di progetto dei modelli cui fa riferimento la presente dichiarazione:	of Maximum allowable pressure (FS); ⟨⟨+⟨ pan⟩⟩  • Mimmimmanum advable bringeautics (FS); ⟨¬+⟨ pan⟩⟩  • TSmax. Surrative the presature curseyondry with the maximum allowable bringeautics (PS); ⟨¬+⟨ pan⟩⟩  • Refrigeratir ⟨¬+⟨ pan⟩⟩  • Selfing pot pressure settly clave; ⟨¬+⟨ pan⟩⟩  • Manufacturing number and manufacturing year: refer to model amerepiate and manufacturing year: refer to model amerepiate pressure (FS); ⟨¬+⟨ pan⟩⟩  • Manufacturing number and manufacturing year: refer to model amerepiate and manufacturing year: refer to model amerepiate (PS); ⟨¬+⟨ pan⟩⟩  • Manufacturing number and manufacturing year: refer to model amerpiate (PS); ⟨¬+⟨ pan⟩⟩  • Manufacturing number and manufacturing year: refer to model amerpiate (PS); ⟨¬+⟨ pan⟩⟩  • Finsellung der Druck-Schurbourching ⟨¬+⟨ pan⟩⟩  • Number der Buntzing name annies (FS); ⟨¬+⟨ pan⟩⟩  • Maximaal belaatlare druk (FS); ⟨¬+⟨ pan⟩⟩  • Ruppeatuur annimarkanda ornesponderite a ja presion maximaal belaatlare druk (FS); ⟨¬+⟨ pan⟩⟩  • Ruppeatuur annimarkanda ornesponderite a ja presion maximaal belaatlare druk (FS); ⟨¬+⟨ pan⟩⟩  • Ruppeatuur annimarkanda ornesponderite a ja presion esperitativa (¬+⟨ pan⟩)  • Auste del pe	Of Name and address of the Notified body that judged positively on comprishers with the Pressure Edujorine-Directive. 4D-202 Name und Addresse der benannten Sellei, de positivunter Einhaltung der Druckanlagen-Richtlinie urteilte. 4D-202 Norm et addresse de longanisme notifie que elevate positivement la conformité a la directive sur l'équipement de pression: 4D-202 Norm et address van de aangemede instante de pression: 4D-202 Norm et address van de aangemede instante de pression: 4D-202 Norm et des onformités int de Richtlijn Duulsaparatuur. 4D-203 Norm et de conformités int de Richtlijn Duulsaparatuur. 4D-203 Norm et de conformités int de Richtlijn Duulsaparatuur. 4D-203 Norm et de Conformités int de Richtlijn Duulsaparatuur. 4D-203 Norm et de Organismo Notificado que juzgo positivamente et cumprimento con la Directiva en maleria de Fanisco de Persion on la Directiva en maleria de

DAIKIN EUROPE N.V. parameter parameter Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium yen parame

Jean-Pierre Beuselinck AJKIN DAJKIN DAJKIN DAJKIN DAJKIN

Ostend, 5th of November 2012

Director

DAIKIN



ÍNIDICE

IIVL	JICE	Pagina
1.	Introdução	1
	1.1. Combinação	
	1.2. Acessórios fornecidos de série	2
	1.3. Acessórios opcionais	
	1.4. Especificações técnicas e eléctricas	
	Componentes principais	
	Selecção do local	
	Inspecção e manuseamento da unidade	
	Desempacotamento e colocação da unidade	
6.	Tubagens de refrigerante	
	6.1. Ferramentas de instalação	
	6.2. Selecção do material de tubagem	
	6.3. Ligação dos tubos	
	6.4. Ligação das tubagens de refrigerante	5
	6.5. Protecção contra contaminação durante a instalação dos tubos	F
	6.6. Exemplo de ligação	
7.	Teste de fuga e secagem a vácuo	g
8.	Ligações eléctricas locais	g
	8.1. Ligações internas – Tabela de peças	10
	8.2. Peças opcionais do selector de refrigeração/aquecimento	
	8.3. Requisitos para os cabos e circuitos de alimentação	
	8.4. Cuidados gerais	
	8.5. Exemplos de sistemas	
	<ul><li>8.6. Colocação das linhas de alimentação e de transmissão</li><li>8.7. Ligação da linha local: cablagem de transmissão e selecção</li></ul>	
	aquecimento ou refrigeração	12
	8.8. Ligação da linha local: cablagem de alimentação	13
	8.9. Exemplo de ligações no interior da unidade	14
9.	Isolamento dos tubos	14
10.	Verificação da unidade e das condições de instalação	15
11.	Carregar refrigerante	
	11.1. Informações importantes acerca do refrigerante utilizado	
	11.2. Cuidados ao acrescentar R410A	
	<ul><li>11.3. Procedimento de utilização das válvulas de paragem</li><li>11.4. Como verificar quantas unidades estão ligadas</li></ul>	
	11.5. Carga adicional de refrigerante	
	11.6. Verificações após acrescentar refrigerante	
12.	Antes da utilização	
	12.1. Cuidados de assistência	
	12.2. Verificações antes do arranque inicial	
	12.3. Ajustes no local	19
	12.4. Teste de funcionamento	21
	Funcionamento em modo de assistência técnica	
	Cuidados a ter com as fugas de refrigerante	
15.	Exigências relativas à eliminação	23



LEIA ESTE MANUAL ATENTAMENTE ANTES DE LIGAR A UNIDADE. NÃO O DEITE FORA. ARQUIVE-O, PARA O PODER CONSULTAR POSTERIORMENTE.

A INSTALAÇÃO OU FIXAÇÃO INADEQUADAS DO EQUIPAMENTO OU DOS ACESSÓRIOS PODE PROVOCAR CHOQUES ELÉCTRICOS, CURTO-CIRCUITOS, FUGAS, INCÊNDIOS OU OUTROS DANOS NO EQUIPAMENTO. ASSEGURE-SE DE QUE UTILIZA APENAS ACESSÓRIOS FABRICADOS PELA DAIKIN ESPECIFICAMENTE CONCEBIDOS PARA SEREM UTILIZADOS COM O EQUIPAMENTO E ASSEGURE-SE DE QUE SÃO INSTALADOS POR UM PROFISSIONAL.

OS EQUIPAMENTOS DAIKIN DESTINAM-SE EXCLUSI-VAMENTE A APLICAÇÕES DE CONFORTO HUMANO. PARA OUTRAS APLICAÇÕES, CONTACTE O SEU REVENDEDOR DAIKIN.

SE TIVER DÚVIDAS SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO OU UTILIZAÇÃO, CONTACTE SEMPRE O SEU REVENDEDOR PARA OBTER ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES.

ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO ESTÁ CLASSIFICADO COMO "APARELHO ELÉCTRICO NÃO DESTINADO AO PÚBLICO EM GERAL".

As instruções foram redigidas originalmente em inglês. As versões noutras línguas são traduções da redacção original.



O refrigerante R410A requer cuidados especiais para manter o sistema limpo, seco e estanque.

- Limpo e seco Evite misturar materiais estranhos (incluindo óleos minerais, tais como o óleo SUNISO ou humidade) no sistema.
- Estanque
   O R410A não contém cloro, não prejudica a camada do ozono e não reduz a protecção do planeta contra

as radiações ultravioletas perigosas.

O R410A poderá contribuir ligeiramente para o efeito de estufa se for libertado. Por essa razão, deve prestar especial atenção à estanquicidade da instalação.

Leia atentamente o capítulo "6. Tubagens de refrigerante" na página 4 e siga estes procedimentos de forma correcta.



Como a pressão de concepção é de 4,0 MPa ou 40 bar (para as unidades a R407C: 3,3 MPa ou 33 bar), podem ser necessários tubos com uma espessura maior. A espessura das tubagens deve ser escolhida criteriosamente; para o efeito, consulte a secção "6.2. Selecção do material de tubagem" na página 4, para obter mais informações.

#### 1. INTRODUÇÃO

Este manual de instalação diz respeito às unidades com inversores VRV da série Daikin RXYCQ-A. Estas unidades estão concebidas para instalação exterior e para serem utilizadas em aplicações de aquecimento com ou sem bomba de calor.

As unidades RXYCQ podem ser combinadas com unidades interiores Daikin VRV, para efeitos de ar condicionado, sendo adequadas ao R410A.

Este manual de instalação descreve os procedimentos para desembalar, instalar e conectar as unidades RXYCQ. A instalação das unidades interiores não é descrita neste manual. Para as instalar, consulte sempre o manual de instalação fornecido com as unidades.

#### 1.1. Combinação

As unidades interiores podem ser instaladas na gama que se segue.

 Utilize sempre unidades interiores adequadas, compatíveis com o R410A.

Para saber quais os modelos de unidades interiores que são compatíveis com o R410A, consulte os catálogos de produtos.

Índice de capacidade total das unidades de interior

	Mínimo	Máximo
RXYCQ8	100	200
RXYCQ10	125	250
RXYCQ12	150	360
RXYCQ14	175	420
RXYCQ16	200	480
RXYCQ18	225	540
RXYCQ20	250	600



Se a capacidade total das unidades interiores ligadas exceder a capacidade da unidade de exterior, o desempenho de refrigeração e aquecimento pode deteriorar-se, quando as unidades interiores entram em funcionamento.

Para mais informações, consulte a secção sobre características de desempenho, no livro de dados de engenharia.

#### 1.2. Acessórios fornecidos de série

Consulte o local 1, na figura 2, para encontrar os acessórios que se seguem, que são fornecidos com a unidade.

Manual de instalação	1
Manual de operações	1
Etiqueta de gases de efeito de estufa fluorados	1
Etiqueta multilingue de gases de efeito de estufa fluorados	1

Consulte o local 2, na figura 2, para encontrar os acessórios que se seguem, que são fornecidos com a unidade.

Tubos de gás <sup>(a)</sup>					
Tipo de unidade	Item	Quantidade			
8~20 cv		1			
8~12 cv		1			
14~20 cv		1			
Tubos de	líquido <sup>(a)</sup>				
Tipo de unidade	Item	Quantidade			
8~20 cv		1			
8~12, 16, 18 cv		1			
14, 20 cv		1			

(a) = unidade principal

#### 1.3. Acessórios opcionais

Para instalar as unidades de exterior acima referidas, são ainda necessárias as seguintes peças opcionais.

Kit de ramificação de refrigerante (apenas para R410A: utilize sempre um kit adequado, específico para o seu sistema.)

Encaixe Refnet
KHRQ22M29H
KHRQ22M64H

Junta Refnet
KHRQ22M20T
KHRQ22M29T9
KHRQ22M64T

#### 1.4. Especificações técnicas e eléctricas

Consulte o livro de dados de engenharia para obter a lista completa de especificações.

#### 2. COMPONENTES PRINCIPAIS

Para os componentes principais e a função dos mesmos, consulte o livro de dados de engenharia.

#### 3. SELECÇÃO DO LOCAL

Esta unidade, tanto interior como exterior, é adequada para instalação num ambiente comercial ou de indústrias ligeiras. Se for instalada para fins domésticos, pode provocar interferências electromagnéticas. Nesta situação, o utilizador poderá ter de tomar as medidas necessárias.



- Certifique-se de que s\u00e3o tomadas medidas adequadas, para evitar que a unidade de exterior seja utilizada como abrigo por animais pequenos.
- Ao entrarem em contacto com os componentes eléctricos, os animais pequenos podem provocar avarias, fumo ou um incêndio. Solicite ao cliente que mantenha desobstruído o espaço em redor da unidade.

Antes de efectuar a instalação, obtenha a autorização do cliente para

As unidades com inversor devem ser instaladas num local que satisfaça os seguintes requisitos:

1 A base deve ser suficientemente forte para suportar o peso da unidade, devendo o chão ser plano para evitar gerar vibrações ou ruídos.



Caso contrário, a unidade pode tombar, podendo ferir alguém.

2 O espaço em redor da unidade deve ser adequado à eventualidade de ser necessária assistência técnica, devendo dispor igualmente de um espaço mínimo para a entrada e saída do ar. (Consulte a figura 1 e escolha uma das possibilidades.)

ABCD Lados com obstáculos, no local de instalação
Lado da aspiração

- Em caso de instalação num local onde há obstáculos dos lados A+B+C+D, a altura das paredes ou muros A+C não têm qualquer efeito nas dimensões do espaço para assistência técnica. Consulte a figura 1 relativamente ao efeito das alturas de paredes ou muros dos lados B+D, nas dimensões do espaço para assistência técnica.
- Em caso de instalação num local onde só há obstáculos dos lados A e B, a altura das paredes ou muros não afecta nenhuma das dimensões referidas, em termos de espaço para assistência técnica.



A dimensões do espaço para assistência técnica, na figura 1, baseiam-se no funcionamento de refrigeração a 35°C.

- 3 Certifique-se de que o local n\u00e3o \u00e9 suscept\u00edvel de inc\u00e9ndio devido a fuga de gases inflam\u00e1veis.
- 4 Certifique-se de que a água não pode causar danos ao local no caso de esta pingar da unidade (por exemplo, no caso de um tubo de drenagem bloqueado).
- 5 O comprimento da tubagem entre a unidade de exterior e a unidade interior n\u00e3o pode exceder o comprimento de tubo permitido. (Consulte o cap\u00edttubo "6.6. Exemplo de liga\u00e7\u00e3o" na p\u00e1gina 7.)
- **6** Escolha o local da unidade de modo a que nem o ar que sai nem o ruído gerado pela unidade perturbem ninguém.
- 7 Certifique-se de que a entrada e saída de ar da unidade não se encontram posicionadas na direcção principal do vento. A ocorrência de uma corrente de ar frontal perturba o funcionamento da unidade. Se necessário, utilize uma barreira para a abrigar das correntes de ar.
- Não instale nem utilize a unidade em locais com elevada concentração de sal no ar (próximo do mar, por exemplo). (Para mais informações, consulte o livro de dados de engenharia.)

- 9 Durante a instalação, tome precauções para evitar que alguém suba para cima da unidade ou ponha objectos em cima dela. Qualquer queda pode originar lesões.
- 10 Caso instale a unidade numa divisão pequena, tome medidas para evitar que a concentração de refrigerante exceda os limites de segurança admissíveis, em caso de fuga.



Uma concentração excessiva de refrigerante, numa divisão fechada, pode originar carência de oxigénio.

11 O equipamento n\u00e3o se destina a ser utilizado em ambientes onde haja gases potencialmente explosivos.



O equipamento descrito neste manual pode originar ruído electrónico, gerado pela energia de radiofrequência. O equipamento segue especificações que foram concebidas para prestar um nível aceitável de protecção contra tais interferências. Contudo, não é possível garantir que nunca haja interferências.

Por este motivo, recomenda-se a instalação do equipamento e dos fios eléctricos às devidas distâncias de aparelhos de alta-fidelidade, computadores pessoais, etc. (Ver figura 3).

- 1 Rádio ou computador pessoal
- 2 Fusível
- 3 Disjuntor de fugas para a terra
- 4 Controlo remoto
- 5 Selector de aquecimento ou refrigeração
- 6 Unidade interior

Em locais com má qualidade de recepção, mantenha uma distância de pelo menos 3 m, para evitar as interferências electromagnéticas noutros equipamentos; e utilize condutas para os cabos de alimentação e de transmissão.

- Em locais onde costuma cair bastante neve, escolha um local de instalação onde a neve não afecte o funcionamento da unidade.
- O refrigerante R410A em si é não-tóxico, não-inflamável e seguro. No entanto, se houver fuga de refrigerante, a sua concentração pode exceder o limite admitido dependendo do tamanho da divisão. Devido a esta situação, poderá vir a ser necessário tomar medidas para evitar fugas. Consulte o capítulo "14. Cuidados a ter com as fugas de refrigerante" na página 23.
- Não instale nos seguintes locais.
  - Locais com presença atmosférica de ácidos sulfurosos ou outros gases corrosivos.
    - As tubagens de cobre e as juntas de soldadura podem sofrer corrosão, levando a fugas de refrigerante.
  - Locais com presença atmosférica de névoas de fluidos óleo-minerais ou vapores (de óleo ou outros). Os componentes plásticos podem deteriorar-se e cair ou provocar fugas de água.
  - Locais onde exista equipamento produtor de ondas electromagnéticas.
    - As ondas electromagnéticas podem provocar avarias no sistema de controlo, impeditivas do funcionamento normal.
  - Locais onde possam verificar-se fugas de gases inflamáveis, onde sejam manipulados diluentes, gasolina ou outras substâncias voláteis, ou onde exista na atmosfera qualquer outro tipo de matérias inflamáveis.
    - Tais gases podem acumular-se em redor da unidade, provocando uma explosão.
- Ao efectuar instalações, pondere a possibilidade de ocorrência de ventos fortes, ciclones ou tremores de terra.


Uma instalação inadequada pode estar na origem da queda da unidade.

# 4. INSPECÇÃO E MANUSEAMENTO DA UNIDADE

Quando da entrega, a embalagem deve ser verificada e quaisquer danos detectados devem ser comunicados ao agente de reclamações da transportadora.

Quando estiver a manusear a unidade, tome em consideração os seguintes pontos:

Frágil, manusear a unidade com cuidado.



- Escolha antecipadamente o percurso de transporte da unidade até ao destino.
- 3 Transporte a unidade dentro da embalagem de origem, até ficar o mais próxima possível da posição de instalação final para impedir danos no transporte. (Ver figura 4)
  - Material de embalagem
  - 2 Abertura (grande)
  - 3 Gancho das correias
  - 4 Abertura (pequena) (40x45)
  - 5 Protector
- 4 Levante a unidade de preferência com uma roldana ou guindaste, e 2 correias, com um comprimento mínimo de 8 m. (Ver figura 4)

Utilize sempre protectores, para evitar que a correia provoque danos. Preste igual atenção à posição do centro de gravidade da unidade.



Utilize uma correia de suporte com ≤20 mm de largura, adequada ao peso da unidade.

- 5 Se utilizar um empilhador, é preferível começar por transportar a unidade ainda na palete, enfiando o garfo nas aberturas rectangulares grandes da base da unidade. (Ver figura 5)
- **5.1** A partir do momento em que utiliza uma empilhadora para transportar a unidade, levante-a pela palete.
- 5.2 Alcançando a posição final, desembale a unidade e passe o garfo da empilhadora pelas aberturas rectangulares grandes na base dela.



Envolvas o garfo da empilhadora com panos ou desperdício, para evitar danificar a unidade. Se a tinta da base da unidade ficar riscada, pode haver uma diminuição da eficácia anti-corrosão.

# 5. DESEMPACOTAMENTO E COLOCAÇÃO DA UNIDADE

- Retire os quatro parafusos que fixam a unidade à palete.
- Certifique-se de que a unidade fica nivelada, apoiada numa base suficientemente sólida, para evitar vibrações e ruídos.




Não utilize suportes que só apoiem os cantos. (Ver figura 6)

- X Não permitido (excepto para o modelo RXYCQ8)
- O Permitido (unidades: mm)
- Certifique-se de que a base tem pelo menos mais 765 mm de profundidade do que a unidade. (Ver figura 7)
- A altura da base de apoio deve ter, no mínimo, 150 mm medidos a partir do chão.

 A unidade deve ser instalada numa fundação sólida longitudinal (estrutura de viga de aço ou betão) como se indica na figura 7).

Modelo	Α	В
RXYCQ8	635	497
RXYCQ10~14	930	792
RXYCQ16~20	1240	1102

- A base de apoio da unidade deve ter uma largura igual ou superior a 67 mm. (Os pés de apoio da unidade têm 67 mm de largura, como se mostra na figura 7.)
- Prenda a unidade no devido lugar utilizando parafusos de ancoragem M12. É melhor aparafusar os parafusos de ancoragem deixando-os 20 mm acima da superfície de fixação.





- Prepare um canal de escoamento da água à volta da base para escoar as águas residuais em torno da unidade.
- Se pretender instalar a unidade num telhado, verifique primeiro a resistência deste e as suas possibilidades de escoamento.
- Se pretender instalar a unidade numa estrutura ou bastidor, instale a placa impermeável à distância de 150 mm, por baixo da unidade, de modo a evitar infiltrações de água.
- Em caso de instalação num ambiente corrosivo, utilize uma porca com anilha plástica (1), para proteger a rosca contra o aparecimento de ferrugem.



#### 6. Tubagens de refrigerante



Não introduza os dedos na entrada nem na saída de ar, nem paus ou outros objectos. Se a ventoinha estiver em alta rotação, tal pode originar lesões.



Utilize refrigerante do tipo R410A.

Toda a tubagem local deve ser instalada por um técnico de frio qualificado, segundo os regulamentos locais e normas nacionais aplicáveis.

# Cuidados a tomar ao soldar as tubagens de refrigerante

Não empregue fundente durante a soldadura dos tubos de refrigerante (cobre com cobre). (Especialmente no tubo de refrigerante HFC.) Para soldar, utilize ligas de cobrefósforo para soldadura (BCuP), que não necessitam de fundente

O fundente é extremamente pernicioso às tubagens de refrigerante. Por exemplo: se for empregue um fundente de cloro, provoca corrosão nos tubos; se o fundente contiver flúor, danifica o óleo refrigerante.

Certifique-se de que efectua uma injecção de azoto durante a soldadura. (Ao soldar sem realizar substituição de azoto nem libertar azoto sobre os tubos, criam-se grandes quantidades de película oxidada no interior deles, afectando adversamente as válvulas e os compressores do sistema de refrigeração, impedindo por isso o normal funcionamento deste.)

Após concluir a instalação, verifique se não há fugas do aás refrigerante.

Se houver fugas de gás refrigerante para o ar da divisão, pode dar-se a produção de gases tóxicos, em caso de contacto com uma fonte de chama.

Se ocorrer uma fuga, ventile a divisão imediatamente.

Caso ocorra uma fuga, não entre em contacto directo com o refrigerante. Pode sofrer queimaduras de frio.

#### 6.1. Ferramentas de instalação

Certifique-se de que utiliza ferramentas de instalação (mangueira de carga de pressão com manómetro, etc.) que são utilizadas exclusivamente para que as instalações com R410A suportem a pressão e para evitar que materiais estranhos (por ex., óleos minerais, tais como o SUNISO e a humidade) sejam misturados no sistema. (As especificações de aperto são diferentes entre o R410A e o

Utilize uma bomba de vácuo de duas fases, com uma válvula de retenção que consiga evacuar até –100,7 kPa (5 Torr, –755 mm Hg).

NOTA

Certifique-se de que o óleo da bomba não flui na direcção inversa, para o sistema, enquanto a bomba estiver parada.

#### 6.2. Selecção do material de tubagem

- Os materiais estranhos no interior dos tubos (incluindo óleos de produção) devem ter 30 mg/10 m ou menos.
- 2. Utilize as seguintes especificações de materiais para a tubagem do refrigerante:
  - Dimensão: determine o tamanho correcto consultando o capítulo "6.6. Exemplo de ligação" na página 7.
  - Material de construção: cobre integral desoxidado com ácido fosfórico para refrigerantes.
  - Classe de têmpera: a classe de têmpera das tubagens utilizadas deve ser escolhida em função do diâmetro dos tubos, conforme se indica na tabela seguinte.

Ø tubos	Classe de têmpera do material de tubagem
≤15,9	0
≥19,1	1/2H

O = Recozido 1/2H = Semi-rígido

A espessura dos tubos do refrigerante deve estar em conformidade com todas as normas locais e nacionais relevantes. A espessura mínima para os tubos de R410A deve cumprir a tabela que se segue.

Ø tubos	Espessura mínima t (mm)	
6,4	0,80	
9,5	0,80	
12,7	0,80	
15,9	0,99	
19,1	0,80	

Ø tubos	mínima t (mm)		
22,2	0,80		
28,6	0,99		
34,9	1,21		
41,3	1,43		

- Certifique-se de que utiliza as extensões particulares de tubos seleccionadas consultando o capítulo "6.6. Exemplo de ligação" na página 7.
- 4. Caso as dimensões de tubagem necessárias (em polegadas) não estejam disponíveis, é possível empregar outros diâmetros (em milímetros), desde que se levem em linha de conta os seguintes pontos:
  - seleccione a dimensão de tubagem mais semelhante à dimensão necessária,
  - empregue as adaptações necessárias à passagem de tubagem em polegadas para milímetros (a obter no local).
- 5. Cuidados a ter na selecção de tubos para ramais

Quando o comprimento equivalente de tubo entre as unidades interior e de exterior é de 90 m ou mais, é necessário aumentar as dimensões dos tubos principais (do lado do líquido e do lado do qás).

Dependendo do comprimento da tubagem, a capacidade pode diminuir, mas mesmo nessa situação é possível aumentar as dimensões dos tubos principais. Consulte a página 7. Caso não estejam disponíveis tubos do diâmetro recomendado, utilize tubos com o diâmetro original (tal pode provocar um pequeno decréscimo de capacidade).

#### 6.3. Ligação dos tubos

Certifique-se de que efectua uma injecção de azoto durante a soldadura, e de que antes de a iniciar lê a secção "Cuidados a tomar ao soldar as tubagens de refrigerante" na página 4.



O regulador de pressão do nitrogénio libertado durante a soldagem deve estar regulado para 0,02 MPa ou menos. (Ver figura 8)

- 1 Tubagem de refrigerante
- Válvula manual
- 2 Ponto de soldadura
- Regulador
- 3 Nitrogénio (azoto)
- Nitrogénio (azoto)
- 4




Não utilize antioxidante ao soldar as juntas dos tubos.

Os resíduos podem entupir as tubagens e avariar o equipamento.

#### 6.4. Ligação das tubagens de refrigerante

#### Conexão frontal ou lateral

A instalação dos tubos de refrigerante pode ser efectuada frontalmente ou lateralmente (quando se extraem da base), como se mostra na figura.



- Conexão lateral esquerda
- 2 Conexão frontal
- 3 Conexão lateral direita

#### NOTA

#### Cuidados a ter na abertura dos orifícios Evite danificar a caixa da unidade



- Depois de abrir os orifícios, recomendamos que retire as rebarbas e pinte as arestas e as áreas em redor com tinta de retoques, para evitar corrosão.
- Ao passar fios eléctricos pelas aberturas, enroleos com fita protectora, para evitar que se danifiquem.

#### Remoção do tubo estrangulado (Ver figura 12)



Nunca remova a tubagem trilhada através soldadura.

Qualquer gás ou óleo que permaneça no interior da válvula de paragem poderá explodir a tubagem trilhada.

Não observar as instruções no procedimento abaixo de forma adequada poderá resultar em danos materiais ou ferimentos pessoais, que poderão ser graves dependendo das circunstâncias.



Utilize o seguinte procedimento para remover a tubagem trilhada:

1 Remova a tampa da válvula e certifique-se de que as válvulas de paragem estão totalmente fechadas.



- Ligue uma mangueira de carga aos orifícios de saída de todas as válvulas de paragem.
- Recupere o gás e o óleo da tubagem trilhada, utilizando uma unidade de recuperação.



Não liberte gases para a atmosfera.

- Quando recuperar todo o gás e óleo da tubagem trilhada, desligue a mangueira de carga e feche os orifícios de saída.
- Caso a aparência da parte inferior da tubagem trilhada seja igual à do pormenor A na figura 12, siga as instruções de acordo com os passos 7+8.

Caso a aparência da parte inferior da tubagem trilhada seja igual à do pormenor B na figura 12, siga as instruções de acordo com os passos 6+7+8.

Corte a parte inferior da tubagem trilhada mais pequena com uma ferramenta adequada (por ex., um corta-tubos, um alicate...), de forma a que seja aberta uma secção cruzada, permitindo que o óleo restante seja retirado no caso de a recuperação não estar concluída.

Aguarde até que todo o óleo seja retirado.

Corte a tubagem trilhada com um corta-tubos imediatamente acima do ponto de soldadura ou imediatamente acima da marca, caso não exista ponto de soldadura.



Nunca remova a tubagem trilhada através de soldadura.



Aguarde até que todo o óleo seja retirado caso a recuperação não tenha sido concluída e prossiga, apenas então, com a ligação da tubagem local.

#### Consulte a figura 12.

В


- 1 Orifício de saída
- 2 Válvula de paragem
- 3 Ponto de corte da tubagem imediatamente acima do ponto de soldadura ou da marca
- Α Tubagem trilhada
  - Tubagem trilhada \





Cuidados a tomar na conexão de tubos locais.

- Efectue a soldadura na válvula de paragem do gás, antes de soldar na válvula de paragem do líquido.
- Acrescente material de soldadura como se indica na figura.





- Certifique-se de que utiliza os tubos acessórios que foram fornecidos, quando efectuar trabalhos de tubagem no local de instalação.
- Certifique-se de que os tubos instalados no local não tocam noutros tubos, no painel inferior nem no painel lateral. No caso particular das conexões inferiores e laterais, certifique-se de que os tubos são devidamente isolados, para evitar que entrem em contacto com a caixa da unidade.

#### 3 Instalação de uma unidade de exterior:

(Ver figura 9)

Conexão frontal:

Retire a tampa da válvula de paragem do gás, para efectuar a ligação.

Conexão inferior:

Abra os furos na estrutura inferior e passe os tubos sob ela.

- A Conexão frontal
  - Retire a tampa da válvula de paragem do gás, para efectuar a ligação.
- B Conexão inferior:
- Abra os furos na estrutura inferior e passe os tubos sob ela
- 1 Válvula de paragem do gás
- 2 Válvula de paragem do líquido
- 3 Orifício de serviço para acrescentar refrigerante
- 4 Tubos de gás (1)
- 5 Tubos de gás (2)
- 6 Tubos de líquido (1)
- 7 Tubos de líquido (2)
- 8 Soldadura
- 9 Tubos para gás (fornecimento local)
- 10 Tubos para líquido (fornecimento local)
- 11 Abra os orifícios (utilize um martelo)

#### Trabalhos com o tubo de gás (2)

No caso específico de ligação lateral, corte o tubo de gás (2), como se indica na figura 10.

- 1 Tubos de gás
- 2 Local de corte
- 3 Tubos para gás (fornecimento local)
- 4 Base

Modelo		Α	В	С	D
RXYCQ8	(mm)	166	16	199	246
RXYCQ10	(mm)	156	17	188	247
RXYCQ12	(mm)	156	23	192	247
RXYCQ14	(mm)	150	29	192	247
RXYCQ16~20	(mm)	150	29	192	251





- Ao ligar as tubagens no local, certifique-se de que utiliza os tubos que foram fornecidos.
- Certifique-se de que as tubagens locais não entram em contacto com outros tubos, com a estrutura da base, nem com os painéis laterais da unidade.

#### 4 Ramificação das tubagens de refrigerante

■ Para instalação do kit de ramificação do refrigerante, consulte o manual de instalação fornecido com este kit.

(Ver figura 16)

Superfície horizontal

Deve cumprir as condições constantes desta lista:

- montar a junta Refnet de forma a que a ramificação seja perfeitamente horizontal ou vertical,
- montar o encaixe Refnet de forma a que a ramificação seja perfeitamente horizontal.
- Instalação do kit de tubagem para ligação de múltiplas unidades

#### (Ver figura 11)

- Instale as juntas na horizontal, ficando as etiquetas de aviso (1) das juntas viradas para cima.
   Não incline a junta mais do que 15° (vista A).
   Não instale a junta na vertical (vista B).
- Certifique-se de que as tubagens ligadas à junta se apresentam perfeitamente a direito por mais de 500 mm.
   Só se um tubo local com mais de 120 mm estiver ligado é que se pode ter a certeza de haver mais de 500 mm perfeitamente a direito.
- Uma instalação inadequada pode originar o mau funcionamento da unidade de exterior.

#### 5 Restrições ao comprimento dos tubos

Certifique-se de efectuar a instalação da tubagem dentro do comprimento máximo permitido para os tubos, da diferença de nível permitida e do comprimento permitido após ramificação, conforme se indica no capítulo "6.6. Exemplo de ligação" na página 7.

#### 6.5. Protecção contra contaminação durante a instalação dos tubos

■ Tome as medidas necessárias para evitar que materiais estranhos tais como humidade e sujidade se misturem no sistema.

	Período de instalação	Método de protecção
^	Superior a um mês	Estrangule o tubo
•1	Inferior a um mês	Estrangule o tubo ou vede-o
	Independentemente do período	com fita

- São necessários cuidados particulares ao passar os tubos de cobre através das paredes.
- Tape todas as frestas dos buracos para a tubagem e cablagem, recorrendo a material vedante (fornecimento local). (A capacidade da unidade pode diminuir e animais pequenos podem entrar para a máquina.)

Por exemplo: passagem de tubos pela parte frontal





- Tape as áreas assinaladas com """.
  (Quando os tubos passam pelo painel frontal.)
- 2 Tubo de gás
- 3 Tubo de líquido



Depois de ligar todos os tubos, certifique-se de que não há fugas de gás. Utilize azoto para efectuar uma detecção de fugas de gás.

#### 6.6. Exemplo de ligação





].	due se seguem.							A segui ad principal de rannicação de renigerarie, o comprimento per mino ate as unidades intendes e de 40 m ou menos, combud, este pode ser aumentado ate 30 m, se totem cumpridas todas as contrições que se seguem.
	Condições exigidas			Diagramas ex	Diagramas exemplificativos			
	É necessário aumentar a dimensão das tubagens de líquido e de gás, se o comprimento da tubagem	se o comprimento	da tubagem	unidade interior 8:	or 8:	Aumente a dimensão	Aumente a dimensão dos tubos da forma seguinte	guinte
	entre o primeiro kit de ramiticação de refrigerante e o ultimo for superior a 40 m (os redutores devem ser obtidos no local de instalacão).	or a 40 m (os reduto	ores devem ser	b+c+d+e+f+g+p≤90 m aumente a dimensão c	b+c+d+e+f+g+p≤90 m aumente a dimensão dos tubos b.	Ø9,5 → Ø12,7	Ø15,9 🛨 Ø19,1	Ø22,2 → Ø25,4*
	Se o tamanho aumentado das tubagens for superior ao tamanho do tubo principal, então este terá	bo principal, então	este terá	c, d, e, f, g		Ø12,7 → Ø15,9	Ø19,1 → Ø22,2	Ø28,6 ↓ Ø31,8*
	também de ser aumentado.					* Se estiver disponível	no local. Caso contrário	* Se estiver disponível no local. Caso contrário, não pode ser aumentado.
	Para calcular o comprimento total da extensão, é necessário duplicar o comprimento efectivo dos tubos acima indicados. (Excepto o tubo principal e os tubos que não aumentaram de tamanho.)	comprimento efectaram de tamanho.)		a+b*2+c*2+d* +h+i+j+k+l+m-	a+b*2+c*2+d*2+e*2+f*2+g*2 +h+i+j+k+l+m+n+p≤1000 m		•	1 Unidade de exterior
	Da unidade interior ao kit de ramificação mais próximo ≤40 m			h, i, j ps40 m	m (	i i		2 Juntas Refnet
	A diferença entre a distância da unidade de exterior à unidade interior mais afastada e a distância da unidade de exterior à unidade interior mais próxima ≤40 m	mais afastada e a c	listância da	A unidade inte A unidade inte (a+b+c+d+e+f	A unidade interior mais afastada 8 A unidade interior mais próxima 1 (a+b+c+d+e+f+g+p)–(a+h)≤40 m			(a~g)  3 Unidades interiores (1~8)
Nota 2	Quando utilizar tubagem métrica, tenha em conta a tabela seguinte	Tubagem de polegadas	legadas	Tubagem métrica	trica			
ا. خ	relativa ao factor de peso a ser alocado. Devera ser substituído na fórmila por <b>B</b>	Tamanho		Tamanho				
II T			Factor de peso	(mm)v	Factor de peso			
		06,4	0,022	90	0,018			
		09,52 0,	0,056	Ø10	0,065			
		Ø12,7 0,	0,12	Ø12	0,097			
		Ø15,9 0,	0,18	Ø15	0,16			
				Ø16	0,18			
		Ø19,1 0,	0,26	Ø18	0,24			
		Ø22,2 0,	0,37	Ø22	0,35			

#### 7. Teste de fuga e secagem a vácuo

O fabricante submeteu as unidades a verificação quanto a fugas.

Após ligação das tubagens locais, efectue as verificações que se seguem.

#### Preparativos

Consultando a figura 17, lique à unidade de exterior uma botija de azoto, um tanque de refrigeração e uma bomba de vácuo, efectuando de seguida um teste de estanquicidade ao ar e uma secagem a vácuo. A válvula de paragem e a válvula A da figura 17 devem estar abertas ou fechadas conforme indicado na tabela que se segue, durante o teste de estanquicidade ao ar e durante a secagem a vácuo por aspiração.

- 1 Válvula de segurança
- 2
- 3 Tanque
- 4 Sistema de sifonagem
- 5 Instrumento de medida
- 6 Bomba de vácuo
- 7 Válvula A
- 8 Válvula de paragem do gás
- 9 Válvula de paragem do líquido
- 10 Orifício de serviço da válvula de paragem
- 11 Mangueira de carga
- 12 Unidade interior
- 13 Unidade de exterior
- As linhas pontilhadas representam tubagens locais 14 Para a unidade interior

Estado da válvula A e da válvula de paragem	Válvula A	Válvula de paragem do líquido	Válvula de paragem do gás
Realização do teste de estanquicidade e da secagem a vácuo	Aberta	Fechada	Fechada

Teste de estanquicidade ao ar e secagem a vácuo

NOTA



Certifique-se de efectuar o teste de estanguicidade ao ar e a secagem a vácuo, através dos orifícios de saída das válvulas de paragem do líquido e do gás. (Para localizar os orifícios de saída, procure a etiqueta "Aviso" ou "Caution", no painel frontal da unidade de exterior.)



- Consulte a secção "11.3. Procedimento de utilização das válvulas de paragem" página 16, para obter mais informações acerca da utilização das válvulas de paragem.
- Para evitar a introdução de sujidade e insuficiente pressão de resistência, utilize sempre as ferramentas especiais específicas para trabalhar com refrigerante R410A.
- Teste de estanquicidade:

NOTA

Certifique-se de que o gás utilizado é o azoto.



Pressurize os tubos de gás e de líquido a 4,0 MPa (40 bar) (não utilize uma pressão superior a 4,0 MPa (40 bar)). Se a pressão não cair num período de 24 horas, o sistema conclui o teste com sucesso. Se a pressão cair, verifique em que local há fugas de nitrogénio.

Secagem a vácuo: Utilize uma bomba de vácuo que consiga evacuar até -100,7 kPa (5 Torr, -755 mm Hg)

- Evacue o sistema dos tubos de gás e de líquidos, utilizando uma bomba de vácuo durante um período superior a duas horas e coloque o sistema a -100,7 kPa. Depois de manter o sistema nessa condição por um período superior a uma hora, verifique se o nível de vácuo aumenta ou não. Se aumentar, é possível que o sistema contenha humidade no interior ou que existam fugas.
- Deverá proceder da seguinte maneira se existir a possibilidade de haver humidade no interior do tubo (se os trabalhos relativos à tubagem forem efectuados durante épocas de chuva ou durante um longo período de tempo, poderá ocorrer uma infiltração das águas da chuva nos tubos).

Depois de aspirar o sistema durante 2 horas, pressurize o sistema para 0,05 MPa (ruptura de vácuo) com gás de nitrogénio e aspire o sistema novamente utilizando a bomba de vácuo durante 1 hora a -100,7 kPa (secagem a vácuo). Se o sistema não puder ser aspirado até -100,7 kPa num período de 2 horas, repita as operações de ruptura de vácuo e de secagem a vácuo.

De seguida, após deixar o sistema em vácuo durante 1 hora, confirme se o nível de vácuo não aumenta.

#### 8. LIGAÇÕES ELÉCTRICAS LOCAIS



Toda a cablagem e componentes locais devem ser instalados por um electricista qualificado, devendo satisfazer os regulamentos locais e nacionais pertinentes.

A cablagem local deve ser executada em conformidade com os esquemas eléctricos e as instruções que se seauem.

Certifique-se de que utiliza um circuito de alimentação dedicado. Nunca utilize uma fonte de alimentação partilhada por outro aparelho eléctrico. Tal pode originar choques eléctricos ou um incêndio.

Certifique-se da instalação de um disjuntor impeditivo de fugas para a terra.

(Como esta unidade utiliza um inversor, instale um disjuntor de fugas para a terra capaz de lidar com harmónicos elevados, para evitar que o próprio disjuntor se avarie.)

Não utilize a unidade até estarem concluídos os trabalhos sobre as tubagens.

(Se a unidade for utilizada antes destes trabalhos estarem concluídos, pode dar-se uma avaria do compressor.)

Nunca retire os termistores, sensores, etc., durante a ligação dos fios de alimentação e/ou de transmissão.

(Se for utilizado sem algum dos termistores, sensores, etc., o compressor pode avariar.)

O detector de protecção contra inversões de fase, existente neste produto, só funciona quando o produto arranca. Consequentemente, a detecção de inversões de fase não é efectuada durante o normal funcionamento do produto.

O detector de protecção contra inversões de fase foi concebido para parar o produto, caso detecte alguma anomalia quando o produto arranca.

Substitua duas das três fases (L1, L2 e L3) durante o funcionamento do circuito de protecção contra inversões

Se existir alguma possibilidade de inversão de fase, após uma falha temporária de energia (a corrente falha e regressa durante o funcionamento do produto), instale localmente uma protecção contra inversões de fase. A utilização do produto com fase invertida pode danificar o compressor e outros componentes.

É necessário integrar meios de quebra do circuito na instalação eléctrica local, em conformidade com as normas adequadas.

(Um disjuntor omnipolar tem de estar disponível na unidade.)

8.1. Ligaçõ	es internas - Tabela de peças					
As abreviaturas u	plante do esquema eléctrico, existente na unidade. sadas são enunciadas a seguir:					
	.Placa de circuito impresso					
BS1~BS5	.Interruptor de pressão (modo, configuração, retorno, verificação da ligação, reinicializar)					
C1,C63,C66	.Condensador					
DS1,DS2	.Interruptores de configuração					
E1HC~E3HC	. Aquecedor do cárter					
F1U	.Fusível (650 V, 8 A, B) (A4P) (A8P)					
F1U,F2U	.Fusível (250 V, 3,15 A, T) (A1P)					
F5UFusível local						
F400UFusível (250 V, 6,3 A, T) (A2P)						
H1P~H8P	.Díodo emissor de luz (monitor de serviço – laranja)					
	H2P: Em preparação ou em teste (quando intermitente)					
	H2P: Avaria detectada (acesa)					
HAP	.Lâmpada-piloto (monitor de serviço – verde)					
K1						
	Contactor magnético (M1C)					
K2M,K3M	.Contactor magnético (M2C,M3C)					
	(apenas para tipos de unidade de 12~20 hp)					
K1R,K2R	.Relé magnético (K2M,K3M)					
K3R~K5R	.Relé magnético (Y1S~Y3S)					
K6R~K9R	.Relé magnético (E1HC~E3HC)					
L1R	.Bobina de reactância					
M1C~M3C	.Motor (compressor)					
M1F,M2F	.Motor (ventoinha)					
PS	.Fonte de alimentação de comutação (A1P,A3P)					
Q1DI	.Disjuntor de fugas para a terra (fornecimento local)					
Q1RP	.Circuito de detecção de inversões de fase					
R1T	.Termistor (aleta) (A2P)					
R1T	.Termistor (ar) (A1P)					
R2T	.Termistor (aspiração)					
R4T	.Termistor (descongelante de serpentina)					
R5T	.Termistor (saída de serpentina)					
R6T	.Termistor (tubo colector de líquido)					
	.Termistor (acumulador)					
	.Resistência (sensor de corrente) (A4P) (A8P)					

R31T~R33T.....Termistor (descarga) (M1C~M3C)

R95.....Resistência (limitador de corrente) S1NPH.....Sensor de pressão (elevada) S1NPL .....Sensor de pressão (reduzida) S1PH,S3PH......Pressóstato (pressão elevada) T1A.....Sensor de corrente (A6P,A7P)

SD1.....Entrada para dispositivos de segurança V1R.....Módulo de alimentação (A4P,A8P) V1R, V2R..... Módulo de alimentação (A3P) X1A,X4A.....Conector (M1F,M2F)

X1M ......Placa de bornes (fonte de alimentação) X1M ......Placa de bornes (controlo) (A1P)

Y1S.....Válvula solenóide (bypass de gás quente) Y2S.....Válvula solenóide (retorno de óleo) Y3S......Válvula solenóide (válvula guádrupla)

Y1E,Y2E......Válvula de expansão electrónica (principal,

R50.R59 .....Resistência

YLW	Amarelo
WHT	Branco
RED	Encarnado
PNK	Cor-de-rosa
ORG	Laranja
GRY	Cinzento
GRN	Verde
BRN	Castanho
BLU	Azul
BLK	Preto
<b>_</b>	Ligação de protecção à terra (parafuso)
- <del>-</del>	Terminal
00	Conector
	Placa de bornes
::	Ligações eléctricas locais
N	Neutro
L1,L2,L3	
	Filtro de ruído (com acumulador de sobretensão)
	Filtro de ruído (núcleo de ferrite)
210~2/0	Illio de laido (liudeo de lettile)

#### NOTA 현

- Este esquema eléctrico refere-se exclusivamente à unidade de exterior.
- Ao utilizar o adaptador opcional, consulte o manual de instalação.
- Consulte o manual de instalação para ver a cablagem de ligação à transmissão F1-F2 de interior-exterior e para saber como utilizar o interruptor BS1~BS5 e DS1 e DS2.
- Não utilize a unidade curto-circuitando o dispositivo de protecção S1PH.

#### 8.2. Peças opcionais do selector de refrigeração/ aquecimento

S1S	Selector (ventoinha, refrigeração/aquecimento)
S2S	Selector (refrigeração/aquecimento)

#### NOTA 면

- Utilize apenas condutores de cobre.
- Para a ligação eléctrica do controlo remoto

controlo remoto centralizado.

Utilize condutores isolados no cabo de alimentação.

centralizado, consulte o manual de instalação do

X1M .....Placa de bornes (A5P)

secundário)

Y4S.....Válvula solenóide (injecção)

#### 8.3. Requisitos para os cabos e circuitos de alimentação

Deve ser fornecido um circuito de alimentação (ver tabela que se segue) para ligação da unidade. O circuito deve ser protegido com os dispositivos de segurança necessários; nomeadamente, um interruptor central, um fusível de queima lenta em cada fase e um disjuntor de fugas para a terra.

Fase e frequência (Hz)	Tensão (V)	Corrente máxima (A)	Fusíveis recomendados (A)	Secção de linha de transmissão (mm²)
3N~ 50	380~415	11,9	16	0,75~1,25
3N~ 50	380~415	18,5	25	0,75~1,25
3N~ 50	380~415	21,6	25	0,75~1,25
3N~ 50	380~415	22,7	25	0,75~1,25
3N~ 50	380~415	31,5	40	0,75~1,25
3N~ 50	380~415	31,5	40	0,75~1,25
3N~ 50	380~415	32,5	40	0,75~1,25
	frequência (Hz) 3N~ 50 3N~ 50 3N~ 50 3N~ 50 3N~ 50 3N~ 50	frequência (Hz)         Tensão (V)           3N~50         380~415           3N~50         380~415	frequência (Hz)         Tensão (V)         máxima (A)           3N~50         380~415         11,9           3N~50         380~415         18,5           3N~50         380~415         21,6           3N~50         380~415         22,7           3N~50         380~415         31,5           3N~50         380~415         31,5           3N~50         380~415         31,5	frequência (Hz)         Tensão (V)         máxima (A)         recomendados (A)           3N~ 50         380~415         11,9         16           3N~ 50         380~415         18,5         25           3N~ 50         380~415         21,6         25           3N~ 50         380~415         22,7         25           3N~ 50         380~415         31,5         40           3N~ 50         380~415         31,5         40



A tabela anterior indica as especificações eléctricas para combinações normais. Consulte a secção "1. Introdução" na página 1.

Ao utilizar disjuntores com actuação por corrente residual, certifiquese de que são de alta velocidade, de 300 mA, orientados para actuação por corrente residual.

#### Chamada de atenção relativa à qualidade da energia eléctrica pública

Este equipamento está conforme, respectivamente, às normas:

- EN/IEC 61000-3-11 $^{(1)}$  desde que a impedância do sistema  $Z_{sys}$ seja igual ou inferior a Z<sub>max</sub>;
- EN/IEC 61000-3-12<sup>(2)</sup> desde que a corrente de curto-circuito S<sub>sc</sub> seja igual ou superior ao valor mínimo S<sub>sc</sub>.

(No ponto de interligação entre a fonte de alimentação do utilizador e o sistema público.) É responsabilidade do instalador (ou do utilizador do equipamento) certificar-se, contactando se necessário o operador da rede de distribuição, que o equipamento só é ligado a uma fonte de energia com, respectivamente:

- $Z_{svs}$  igual ou inferior a  $Z_{max}\ e$
- S<sub>sc</sub> igual ou superior ao valor mínimo S<sub>sc</sub>.

	Z <sub>max</sub> (Ω)	Valor mínimo S <sub>sc</sub>
RXYCQ8	_	_
RXYCQ10	_	910 kVA
RXYCQ12	0,27	838 kVA
RXYCQ14	0,27	849 kVA
RXYCQ16	0,24	873 kVA
RXYCQ18	0,24	873 kVA
RXYCQ20	0,24	878 kVA

Certifique-se de que é instalado um interruptor central para todo o sistema.



11

- Seleccione o cabo de alimentação em conformidade com as regulamentações locais e nacionais.
- A dimensão dos cabos tem de estar em conformidade com as normas locais e nacionais aplicáveis
- As especificações dos cabos de alimentação e ramificações locais seguem a norma IEC60245.
- FIO DO TIPO H05VV(\*) \*Apenas no caso de tubos com protecção; utilize H07RN-F quando não forem utilizados tubos com protecção.
- (1) Norma técnica europeia/internacional que regula os limites a alterações de tensão, flutuações de tensão e intermitências, nos sistemas públicos de distribuição de energia eléctrica a baixa tensão, para equipamentos com corrente
- (2) Norma técnica europeia/internacional que regula limites para as correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado aos sistemas públicos de distribuição a baixa tensão, com corrente de entrada de >16 A e  $\leq$ 75 A por fase

#### 8.4. Cuidados gerais

- Um máximo de 3 unidades podem ser ligadas por cablagem de fonte de alimentação cruzada entre unidades exteriores. No entanto, as unidades de capacidade inferior devem ser ligadas a jusante. Para mais informações, consulte os dados técnicos.
- Ao ligar várias unidades em combinação VRV, a fonte de alimentação de cada unidade de exterior pode ser conectada separadamente. Para mais pormenores, consulte as ligações locais, no livro de dados de engenharia.
- Certifique-se de ligar o cabo de alimentação ao bloco de terminais da fonte de alimentação e de o prender conforme mostra a figura 19, na secção "8.8. Ligação da linha local: cablagem de alimentação" na página 13.
- Para obter informações sobre ligações condicionadas, consulte os dados técnicos.
- Como esta unidade vem equipada com um inversor, a instalação um condensador de avanço de fase deteriora o efeito de melhoria do factor de potência; além disso, tal condensador pode ainda causar um acidente devido a aquecimento anormal, provocado pelas ondas de alta frequência. Por isso, nunca instale um condensador de avanço de fase.
- Mantenha o desequilíbrio de alimentação dentro de um desvio máximo de 2% da especificação da alimentação.
  - Um desequilíbrio grande encurta o tempo de vida do condensador de filtragem.
  - Como medida de protecção, o produto pára e aparece uma indicação de erro, sempre que o desequilíbrio de alimentação seja superior a 4% da especificação.
- Siga o "diagrama de ligações eléctricas" fornecido com a unidade, sempre que efectuar algum trabalho eléctrico.
- Só deve dar seguimento às operações de cablagem após desligar toda a alimentação.
- Utilize sempre ligações à terra. (Seguindo as normas nacionais de cada país.)
- Não ligue o fio de terra a tubos de gás, de esgoto, hastes de pára-raios nem a fios de terra dos telefones. Tal pode causar choques eléctricos.
  - Tubos de gás combustível: podem explodir ou incendiar-se, em caso de fuga de gás.
  - Tubos de esgoto: não é possível obter escoamento para a terra, se tiver sido utilizado algum tubo de plástico rígido.
  - Fios de terra dos telefones, hastes de pára-raios: tornam-se perigosos se forem atingidos por raios, devido à subida anormal do potencial eléctrico da terra.
- Esta unidade usa um inversor, que produz ruído. Este deve ser reduzido, para evitar interferências noutros dispositivos. A caixa exterior do produto pode acumular uma carga eléctrica, devido a fugas de corrente; por este motivo, é necessário ligá-la à terra para escoamento da carga.
- Certifique-se da instalação de um disjuntor impeditivo de fugas para a terra. (Capaz de lidar com ruído eléctrico de alta frequência.) (Esta unidade usa um inversor; por isso, é necessário um disjuntor de fugas para a terra capaz de lidar com ruído eléctrico de alta frequência, para evitar que o próprio disjuntor se avarie.)
- Os disjuntores de fugas para a terra destinam-se essencialmente à protecção contra falhas de terra e têm de ser utilizados em conjunto com o interruptor principal ou com um fusível, durante a instalação.
- Nunca ligue a fonte de alimentação com as fases invertidas. A unidade não funciona devidamente com as fases invertidas. Se a ligar com fases invertidas, substitua duas das três fases.
- A unidade tem um circuito de detecção de inversões de fase. (Se for activado, a unidade só pode ser utilizada após correcção das ligações eléctricas.)
- Os cabos da fonte de alimentação têm de ficar bem fixos.
- Se a fonte de alimentação ficar com uma fase a menos ou com um neutro incorrecto, dar-se-á uma avaria do equipamento.
- Certifique-se de que toda a cablagem fica bem fixa e foi efectuada com os cabos especificados, e assegure-se de que não há aplicação directa de forças externas aos terminais nem aos cabos.

- As existência de ligações incorrectas ou de uma instalação deficiente pode originar um incêndio.
- Ao ligar a fonte de alimentação, os cabos do controlo remoto e os cabos de transmissão, posicione a cablagem de forma a que a tampa da caixa de controlo fique bem apertada. Um ajuste inadequado da tampa da caixa de controlo pode originar choques eléctricos, um incêndio, ou o sobreaquecimento dos terminais.

#### 8.5. Exemplos de sistemas

#### (Ver figura 13)


- 1 Fonte de alimentação local
- 2 Interruptor principal
- 3 Disjuntor de fugas para a terra
- 4 Unidade de exterior
- 5 Unidade interior
- 6 Controlo remoto
- Cablagem de alimentação (cabo blindado) (230 V)
- Cablagem de transmissão (cabo blindado) (16 V)

# 8.6. Colocação das linhas de alimentação e de transmissão

- Certifique-se de que insere as linhas de alimentação e de transmissão através de um orifício de passagem.
- Passe a linha de alimentação pelo orifício superior da placa do lado esquerdo, a partir da posição frontal da unidade principal (através do orifício de passagem na placa de montagem da cablagem) ou a partir de um orifício a efectuar na placa inferior da unidade. (Ver figura 18)
  - Diagrama de ligações eléctricas. (Impresso por trás da tampa da caixa eléctrica.)
  - 2 Cablagem de alimentação e de terra entre unidades de exterior (dentro da conduta) (Quando se passam os cabos pelo painel lateral.)
  - 3 Cablagem de transmissão
  - 4 Abertura para tubo
  - 5 Conduta
  - 6 Cablagem de alimentação e de ligação à terra
  - 7 Corte as zonas sombreadas, antes da utilização.
  - 8 Pela tampa

#### Cuidados a ter na abertura dos orifícios

- Para forçar a abertura de um orifício, atinja-o com um martelo.
- Depois de abrir os orifícios, recomendamos que pinte as arestas e as áreas em redor, com tinta de retoques, para evitar corrosão.
- Para passar os cabos eléctricos pelos orifícios que foram abertos, elimine antes eventuais rebarbas existentes nas arestas dos orifícios. Envolva os cabos com fita de protecção, para evitar que fiquem danificados. Depois, passe-os por calhas ou condutas de protecção de cabos existentes no local, ou instale terminais ou casquilhos de borracha nos orifícios que foram abertos.



- 1 Orifício com protecção
- 2 Rebarba
- 3 Se houver possibilidade de entrada de animais no sistema pelos orifícios que foram abertos, vede-os com materiais de embalagem (operação a efectuar no local).



- No caso dos cabos de alimentação, utilize um tubo para cabos eléctricos.
- Do lado de fora da unidade, certifique-se de que os cabos de tensão reduzida (ou seja, para o controlo remoto, entre unidades, etc.) e os cabos de tensão elevada não ficam juntos; mantenha uma distância mínima de 50 mm entre estes tipos de cabos. A proximidade pode originar interferência eléctrica, dificuldades de utilização ou avarias.
- Certifique-se de que liga os cabos de alimentação ao bloco de terminais de alimentação, fixando-os como se descreve em "8.8. Ligação da linha local: cablagem de alimentação" na página 13.
- A fixação dos cabos de ligação entre unidades deve ser efectuada como se descreve em "8.7. Ligação da linha local: cablagem de transmissão e selecção de aquecimento ou refrigeração" na página 12.
  - Fixe os cabos com as braçadeiras, para que não toquem nas tubagens e nenhuma força externa possa ser aplicada aos terminais.
  - Certifique-se de que os cabos e a tampa da caixa eléctrica não se erguem acima da estrutura. A tampa deve ficar bem fechada.

#### 8.7. Ligação da linha local: cablagem de transmissão e selecção de aquecimento ou refrigeração

#### (Ver figura 21)

- 1 Selector de aquecimento ou refrigeração
- 2 Placa de circuito impresso da unidade de exterior (A1P)
- 3 Tenha em atenção a polaridade
- 4 Utilize o condutor do fio blindado (2 condutores) (sem polaridade)
- 5 Placa de terminais (fornecimento local)
- 6 Unidade interior
- 7 Unidade de exterior
- A cablagem dos restantes sistemas deve ser ligada aos terminais F1/F2 (exterior-exterior), na placa de circuito impresso da unidade de exterior à qual está ligada a cablagem de interligação das unidades interiores.

Fixação da cablagem de transmissão (Ver figura 22)

#### Na caixa de distribuição

- 1 Cabo de comutação entre aquecimento e refrigeração para o controlo remoto (quando o controlo remoto opcional de comutação entre aquecimento e refrigeração está ligado) (ABC)
- 2 Fixe às braçadeiras plásticas indicadas, utilizando grampos (fornecimento local).
- 3 Cablagem entre unidades de exterior (F1+F2 à direita)
- 4 Cablagem entre unidades interior e de exterior (F1+F2 à esquerda)
- 5 Braçadeira plástica

RXYCQ8~20A7Y1B Ar condicionado com Sistema VRV Classic 4P327528-1 – 2012.08



- Certifique-se de que respeita os limites indicados de seguida. Se os cabos entre unidades ultrapassarem estes limites, a transmissão pode não funcionar bem.
  - Comprimento máximo das ligações: 1000 m
     Comprimento total das ligações: 2000 m
     Comprimento máximo da cablagem entre unidades de exterior: 30 m
  - Cablagem de transmissão do selector 500 m de aquecimento ou refrigeração:
  - N.º máximo de ramificações: 16
- Número máximo de sistemas independentes interligáveis (TO OUT/D UNIT F1-F2): 10.
- É possível executar até 16 ramificações na cablagem entre unidades. Não é permitido efectuar uma ramificação de outra ramificação.
   (Ver figura 20)
  - 1 Unidade de exterior
  - 2 Unidade interior
  - 3 Linha principal
  - 4 Ramificação 1
  - 5 Ramificação 2
  - 6 Ramificação 3
  - 7 Não é permitido efectuar uma ramificação de outra ramificação.
  - 8 Controlo remoto central (etc...)
  - A Cablagem de transmissão entre a unidade de exterior e a(s) unidade(s) interior(es).
  - B Cablagem de transmissão entre unidades de exterior
- Nunca ligue a fonte de alimentação à placa de bornes da cablagem de transmissão. Caso contrário, todo o sistema pode falhar.
- Nunca ligue 380~415 V à placa de bornes da cablagem de interconexão. Tal situação pode danificar todo o sistema.
  - Os cabos provenientes das unidades interiores têm de ser ligados aos terminais F1/F2 (entrada-saída), na placa de circuito impresso da unidade de exterior.
  - Depois de instalar os fios de interconexão no interior da unidade, fixe-os com fita ao tubos locais de refrigerante, como se ilustra em figura 14.
    - 1 Tubo de líquido
    - 2 Tubo de gás
    - 3 Isolante
    - 4 Cabos de interconexão
    - 5 Fita de acabamento

No caso da cablagem supramencionada, empregue sempre fios revestidos a PVC, de 0,75 a 1,25 mm², ou cabos de 2 condutores. (Os cabos de 3 condutores só devem ser utilizados para comutação entre aquecimento e refrigeração, no controlo remoto.)



- Certifique-se de manter as linhas de alimentação e de transmissão afastadas uma da outra.
- Esteja atento à polaridade da linha de transmissão.
- Certifique-se de que a linha de transmissão fica fixa, como se mostra na figura 22.
- Verifique se a cablagem n\u00e3o entra em contacto com a tubagem de refrigera\u00e7\u00e3o.
- Feche bem a tampa e arrume os fios eléctricos, de forma a tampa não se solte, assim como os restantes componentes.
- Quando não utilizar uma conduta para cabos, certifique-se de que os protege com tubos de PVC, para evitar que a aresta do orifício de instalação os corte

#### Arranque sequencial

A placa de circuito impresso da unidade de exterior (A1P) vem configurada de fábrica para "Arranque sequencial disponível".

#### Configurar o funcionamento de refrigeração ou aquecimento

- Configuração de aquecimento ou refrigeração com o controlo remoto ligado à unidade interior.

  Mantenha o selector de aquecimento ou refrigeração (DS1), na placa de circuito impresso da unidade de exterior, na posição de fábrica, IN/D UNIT.
- TO IN/D ON OFF DESTRUCTION DS1


  ON OFF DESTRUCTION DS1

  1 2 3 4

  N

  F1 F2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2
- 1 Controlo remoto
- Configuração de aquecimento ou refrigeração com o selector.

Ligue o comando remoto do selector de aquecimento ou refrigeração (opcional) aos terminais A/B/C. Depois, regule o interruptor-selector de aquecimento ou refrigeração (DS1) na placa de circuito impresso da unidade de exterior (A1P), para a posição OUT/D UNIT.



1 Selector de aquecimento ou refrigeração

#### 8.8. Ligação da linha local: cablagem de alimentação

O cabo de alimentação deve ficar fixado à braçadeira plástica, utilizando braçadeiras fornecidas localmente.

Os condutores com isolamento às riscas verdes e amarelas devem ser utilizados para ligação à terra. (Ver figura 19)

- 1 Fonte de alimentação (380~415 V, 3N~ 50 Hz)
- 2 Fusível
- 3 Disjuntor de fugas para a terra
- 4 Fio de terra
- 5 Placa de bornes da fonte de alimentação
- 6 Ligue cada condutor de alimentação RED ao L1, WHT ao L2, BLK ao L3 e BLU ao N
- 7 Fio de terra (GRN/YLW)
- Fixe o cabo de alimentação à braçadeira plástica, utilizando uma braçadeira local, para evitar que seja aplicada força externa ao terminal.
- 9 Braçadeira (fornecimento local)
- 10 Copo da anilha
- Ao ligar o fio de terra, recomenda-se a realização de um enrolamento.



- Ao encaminhar fios de terra, assegure cerca de 50 mm ou mais de espaçamento em relação às fases do compressor. Se esta instrução não for seguida devidamente, tal pode afectar negativamente o funcionamento de outras unidades ligadas à mesma terra.
- Quando ligar o cabo de alimentação, a ligação à terra tem de estar feita antes de se estabelecerem as conexões activas (conexões com corrente). Ao desligar o cabo de alimentação, as conexões activas têm de ser interrompidas antes da ligação à terra. O comprimento dos condutores entre o encaixe do cabo de alimentação e a placa de bornes tem de ser tal que os condutores activos (fases) fiquem esticados antes que o mesmo suceda ao condutor de terra, para a eventualidade do cabo de alimentação ser puxado para fora do respectivo encaixe.



# Cuidados a tomar na instalação da cablagem de alimentação

- Não ligue à placa de bornes de alimentação cabos com diferentes espessuras. (Folgas nos cabos de alimentação podem originar um aquecimento anormal.)
- Ao ligar cabos da mesma espessura, faça-o da forma indicada na figura seguinte.







- Para efectuar as ligações, utilize o cabo de alimentação adequado e ligue-o firmemente. Depois, fixe-o, como prevenção contra pressões externas, exercidas sobre a placa de bornes.
- Utilize uma chave de fendas adequada, para apertar os parafusos dos terminais. Uma chave de fendas de cabeça pequena vai desgastar a cabeça do parafuso e impossibilitar um aperto adequado.
- Um aperto excessivo dos parafusos dos terminais pode parti-los.
- Consulte a tabela seguinte para obter os binários de aperto dos parafusos dos terminais.

Binário de aperto (N⋅m)						
M8 (Placa de bornes de alimentação)	E					
M8 (Terra)	5,5~7,3					
M3 (Placa de bornes para ligações entre unidades)	0,8~0,97					



#### Recomendação para as ligações à terra

Ao puxar para fora o fio de terra, ligue-o de forma a passar pela secção cortada do copo da anilha. (Uma ligação à terra mal efectuada pode impossibilitar descargas adequadas para a terra.) (Ver figura 19)

#### 8.9. Exemplo de ligações no interior da unidade

Consulte a figura 23.

- 1 Cablagem eléctrica
- 2 Cablagem entre as unidades
- 3 Fixar à caixa de distribuição com braçadeiras (fornecimento local).
- 4 Ao extrair os cabos de alimentação ou de terra pelo lado direito:
  - Ao extrair o cabo do controlo remoto e os cabos de ligação entre unidades, mantenha uma distância mínima de 50 mm para os cabos de alimentação. Certifique-se de que os cabos de alimentação não entram em contacto com secções aquecidas ( ).
- 6 Fixar à parte de trás do suporte em coluna, utilizando braçadeiras (fornecimento local).
- 7 Ao extrair os cabos de ligação entre unidades através da abertura para os tubos:
- 8 Ao extrair os cabos de alimentação ou terra pela parte da frente:
- 9 Ao extrair os cabos de terra pelo lado esquerdo:
- 10 Fio de terra
- Ao fazer as ligações, tome cuidado para não soltar o isolamento acústico do compressor.
- 12 Fonte de alimentação
- 13 Fusível
- 14 Disjuntor de fugas para a terra
- 15 Fio de terra
- 16 Unidade A
- 17 Unidade B
- 18 Unidade C

#### 9. ISOLAMENTO DOS TUBOS

Depois de terminar o teste de fugas e secagem a vácuo, é preciso proceder-se ao isolamento da tubagem. Tenha em consideração os seguintes pontos:

- Certifique-se de isolar totalmente as tubagens de ligação e os kits de ramificação do refrigerante.
- Certifique-se de que isola as tubagens de líquido e de gás (em todas as unidades).
- Utilize espuma de polietileno resistente ao calor capaz de suportar uma temperatura de 70°C para a tubagem de líquido e espuma de polietileno capaz de suportar uma temperatura de 120°C para a tubagem de gás.
- Reforce o isolamento das tubagens de refrigerante, de acordo com o ambiente onde serão instalados.

Temperatura ambiente	Humidade	Espessura mínima
≤30°C	75% a 80% RH	15 mm
>30°C	≥80 RH	20 mm

Pode verificar-se condensação à superfície do isolamento.

- Se houver alguma possibilidade da condensação na válvula de paragem pingar, caindo dentro da unidade interior, seja devido a falhas no isolamento ou nos tubos, seja por a unidade de exterior estar situada num ponto mais elevado do que a unidade interior, tal deve ser evitado, selando as conexões. Consulte a figura 15.
  - 1 Válvula de paragem do gás
  - 2 Válvula de paragem do líquido
  - 3 Orifício de serviço para acrescentar refrigerante
  - 4 Tratamento vedante
  - 5 Isolamento
  - 6 Tubos de interconexão interior-exterior



Certifique-se de que os tubos locais são isolados, pois o contacto com estes pode originar queimaduras.

# 10. VERIFICAÇÃO DA UNIDADE E DAS CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO

Certifique-se de que verifica os seguinte pontos:

#### Trabalho de tubagem

- 1 Certifique-se de que as dimensões dos tubos são as correctas. Consulte a secção "6.2. Selecção do material de tubagem" na página 4.
- 2 Certifique-se de ter efectuado o isolamento.
  Consulte a secção "9. Isolamento dos tubos" na página 14.
- 3 Certifique-se de que n\u00e3o h\u00e1 defeitos nas tubagens de refrigerante.

Consulte a secção "6. Tubagens de refrigerante" na página 4.

#### Trabalho eléctrico

- Certifique-se de que n\u00e3o h\u00e1 fios de alimenta\u00e7\u00e3o defeituosos nem porcas soltas.
  - Consulte a secção "8. Ligações eléctricas locais" na página 9.
- 2 Certifique-se de que n\u00e3o h\u00e1 fios de transmiss\u00e3o defeituosos nem porcas soltas.
  - Consulte a secção "8. Ligações eléctricas locais" na página 9.
- 3 Certifique-se de que a resistência de isolamento do circuito de alimentação principal não está deteriorada.

Utilizando um multímetro de alta tensão para 500 V, verifique se a resistência do isolamento é igual ou superior a  $2\,\mathrm{M}\Omega,$  aplicando uma tensão de 500 V CC entre os terminais de alimentação e a terra. Nunca utilize um multímetro de alta tensão nos fios de transmissão (entre as unidades interiores e de exterior, entre as unidades de exterior e o selector de aquecimento ou refrigeração, etc.).

#### 11. CARREGAR REFRIGERANTE

A unidade de exterior vem carregada de fábrica. Contudo, conforme o comprimento das tubagens utilizadas na instalação, pode ser necessário efectuar um carregamento adicional.

Para efectuar uma carga adicional de refrigerante, siga o procedimento descrito nesta secção.



Não se pode carregar refrigerante, até que todas as ligações eléctricas e conexões de tubos locais estejam concluídas.

Só se pode adicionar mais refrigerante depois de efectuar o teste de fugas e a secagem a vácuo.



A carga de refrigerante do sistema deve ser inferior a 100 kg. Ou seja: se a carga de refrigerante que foi calculada for igual ou superior a 95 kg, é necessário dividir o sistema actual com várias unidades de exterior, em vários sistemas independentes mais pequenos, cada um com menos de 95 kg de carga de refrigerante.

Para saber a quantidade que vem carregada de fábrica, consulte a placa de especificações.

#### Informações importantes acerca do refrigerante utilizado

Este produto contém gases fluorados com efeito de estufa, abrangidos pelo Protocolo de Quioto. Não liberte gases para a atmosfera.

Tipo de refrigerante: R410A Valor GWP<sup>(1)</sup>: 1975


(1) GWP = "global warming potential", potencial de aquecimento global

Preencher com tinta indelével:

- a carga de refrigerante do produto, de fábrica;
- 2 a quantidade adicional de refrigerante carregado no local;
- ①+② a carga total de refrigerante.

(Na etiqueta de gases de efeito de estufa fluorados, fornecida com o produto.)

A etiqueta preenchida deve ser colada no interior do produto, perto do orifício de carga (ou seja, no interior da tampa de serviço).



- carga de refrigerante do produto, de fábrica: consulte a placa de especificações da unidade<sup>(2)</sup>
- 2 quantidade adicional de refrigerante carregado no local
- 3 carga total de refrigerante
- 4 Contém gases fluorados com efeito de estufa, abrangidos pelo Protocolo de Quioto
- 5 unidade de exterior
- 6 cilindro de refrigerante e manómetro para carregamento

(2) Nos sistemas com várias unidades de exterior, só é necessário fixar 1 etiqueta, que mencione a carga total de refrigerante efectuada na fábrica, relativamente a todas as unidades de exteriores ligadas ao sistema de refrigerante.



As implementações nacionais dos regulamentos da UE, relativas a certos gases de efeito de estufa fluorados, podem exigir que conste na unidade a língua nacional oficial adequada. Por este motivo, é fornecida com a unidade uma etiqueta multilingue de gases de efeito de estufa fluorados.

As instruções ilustradas de colagem situam-se no verso dessa etiqueta.

#### 11.2. Cuidados ao acrescentar R410A

Certifique-se de carregar a quantidade especificada de refrigerante, no estado líquido, na tubagem de líquido.

Dado que este refrigerante é do tipo combinado, se for acrescentado no estado gasoso pode alterar-se, impedindo um funcionamento normal

 Antes de carregar, verifique se o cilindro de refrigerante possui um sifão.

Carregar refrigerante líquido com o cilindro na vertical.



Carregar refrigerante líquido com o cilindro na vertical, mas invertido.

Certifique-se de que utiliza ferramentas exclusivas para o R410A, para assegurar a resistência adequada à pressão e evitar a entrada no sistema de matérias estranhas.



Adicionar uma substância inadequada pode dar origem a explosões e acidentes, por isso certifique-se sempre de que está a adicionar o refrigerante adequado (R410A).

Os recipientes de refrigerante devem ser abertos lentamente.

#### Procedimento de utilização das válvulas de paragem



- Não abra a válvula de paragem até concluir todas as operações eléctrica e de tubagem referidas em "10. Verificação da unidade e das condições de instalação" na página 15. Se deixar aberta a válvula de paragem, sem ligar a corrente, o refrigerante pode acumular-se no compressor, provocado a deterioração do isolamento.
- Ligue sempre uma mangueira de carga ao orifício de saída.
- Depois de apertar a tampa, verifique se n\u00e3o ocorre nenhuma fuga de refrigerante.


#### Dimensões das válvulas de paragem

As dimensões das válvulas de paragem ligadas ao sistema são as constantes da tabela que se segue.

Tipo	8	10	12	14	16	18	20
Válvula de paragem do líquido		Ø9,	5 <sup>(a)</sup>			Ø12,7 <sup>(b)</sup>	
Válvula de paragem do gás	Ø15,9	Ø19,1			Ø25,4 <sup>(c)</sup>		

- (a) O modelo RXYCQ14 suporta a ligação de tubagens locais com Ø12,7 ao tubos acessórios fornecidos com a unidade.
- (b) O modelo RXYCQ20 suporta a ligação de tubagens locais com Ø15,9 ao tubo acessório fornecido com a unidade.
- (c) O modelo RXYCQ12 suporta a ligação de tubagens locais com Ø22,2 ao tubo acessório fornecido com a unidade.
  - O modelo RXYCQ14~20 suporta a ligação de tubagens locais com Ø28,6 ao tubo acessório fornecido com a unidade.

#### Abertura das válvulas de paragem



- Orifício de saída
- 2 Tampa
- 3 Orifício hexagonal
- 4 Eixo
- 5 Vedante
- Retire a tampa e rode a válvula para a esquerda, com a chave hexagonal.
- 2. Rode-a até que o eixo pare.

Para abrir totalmente a válvula de paragem da linha de gás de Ø19,1 ou Ø25,4, rode a chave hexagonal até atingir um binário entre 27 e 33 N·m.

Um binário inadequado pode provocar fugas de refrigerante e avarias na tampa da válvula de paragem.



Tenha em atenção que o intervalo de binário mencionado é aplicável para abrir apenas as válvulas de paragem da linha de gás de Ø19,1 e Ø25,4.



Não exerça demasiada força sobre a válvula de paragem. Se o fizer, o corpo da válvula pode partirse. Utilize sempre a ferramenta especial.

Certifique-se de que a tampa fica apertada com firmeza. Consulte a tabela que se segue.

	Binário de aperto, N·m (para fechar, rodar para a direita)					
Dimensão	ı	Eixo	Tampa			
da válvula de paragem	Corpo Chave da válvula hexagonal		(cobertura da válvula)	Orifício de saída		
Ø9,5	5,4~6,6	4 mm	13,5~16,5			
Ø12,7	8,1~9,9	4 111111	18,0~22,0			
Ø15,9	13,5~16,5	6 mm	23,0~27,0	11,5~13,9		
Ø19,1	27.0.22.0	8 mm	22 5 27 5			
Ø25,4	27,0~33,0	0 111111	22,5~27,5			

**Fecho das válvulas de paragem** Consulte a figura mostrada em "Abertura das válvulas de paragem" na página 16.

- Retire a tampa e rode a válvula para a direita, com a chave hexagonal.
- 2. Aperte firmemente a válvula, até que o eixo entre em contacto com a parte vedada do corpo da válvula.
- Certifique-se de que a tampa fica apertada com firmeza.
   Para obter o binário de aperto, consulte a tabela anterior.

#### 11.4. Como verificar quantas unidades estão ligadas

É possível saber quantas unidades interiores estão activas e ligadas ao sistema, utilizando o botão de pressão existente na placa de circuito impresso (A1P) da unidade de exterior que está a trabalhar. Num sistema com várias unidades de exterior, é possível saber quantas unidades de exterior estão ligadas ao sistema, utilizando o mesmo procedimento.

Certifique-se de que todas as unidades interiores ligadas à unidade de exterior estão activas.

Siga os 5 passos do procedimento que se passa a apresentar:

- Os LED da A1P indicam o estado de funcionamento da unidade de exterior e o número de unidades interiores que estão activas.
  - Apagado ☆ Aceso ☆ Intermitente
- O número de unidades activas pode ser obtido no visor de LED, através do procedimento "Modo de monitorização", que se descreve de seguida.

Exemplo: No procedimento que se segue, 22 unidades estão activas.



Em qualquer momento, durante este procedimento, carregue no botão **BS1 MODE** se tiver alguma dúvida.

Ao fazê-lo, regressa ao modo de regulação 1 (H1P= ●, desligado).

#### 1 Modo de regulação 1 (estado predefinido do sistema)

							Н7Р
Estado predefinido (normal)	•	•	₩	•	•	•	•

Carregue no botão **BS1 MODE** para passar do modo de regulação 1 para o modo de monitorização.

#### 2 Modo de monitorização

							H7P
Estado predefinido do visor	₩	•	•	•	•	•	•

Para consultar o número de unidades interiores, carregue 5 vezes no botão **BS2 SET**.

Para consultar o número de unidades de exterior, carregue 8 vezes no botão BS2 SET.

#### 3 Modo de monitorização

Estado seleccionado para indicar quantas unidades interiores estão ligadas

ΟU

Estado seleccionado para indicar quantas unidades de exterior estão ligadas



Carregando no botão **BS3 RETURN**, o visor de LED indica quantas unidades interiores estão ligadas ao sistema (ou quantas unidades de exterior, num sistema com várias).

#### 4 Modo de monitorização

Indicação do número de unidades interiores ligadas ao sistema

H1P	H2P	НЗР	H4P	Н5Р	Н6Р	Н7Р
₩	•	₩	•	₩	₩	•
	32	16	8	4	2	1

Calcule quantas unidades interiores estão ligadas ao sistema, somando os valores de todos os LED (H2P~H7P) que estiverem intermitentes (☀). Neste exemplo: 16+4+2=22 unidades

Carregue no botão **BS1 MODE** para regressar ao 1º passo, o modo de regulação 1 (H1P= ● , desligado).

#### 11.5. Carga adicional de refrigerante

Siga os procedimentos que aqui se apresentam.



- Ao carregar um sistema, uma carga superior à quantidade admissível pode provocar cavitação do líquido.
- Utilize sempre luvas protectoras e proteja os olhos quando acrescentar refrigerante.
- Ao realizar o procedimento de carga de refrigerante (ou nos intervalos), feche imediatamente a válvula do tanque de refrigerante. Se a válvula do tanque ficar aberta, a quantidade de refrigerante efectivamente carregada pode ser incerta. Pode acontecer carregarse mais refrigerante, devido à pressão remanescente após parar a unidade.



#### Aviso relativo a choques eléctricos

- Feche a tampa da caixa de distribuição antes de ligar a alimentação.
- Efectue as regulações na placa de circuito (A1P) da unidade de exterior e consulte o visor de LED depois de ligar a unidade, através da tampa de serviço, na tampa da caixa de distribuição.

Mexa nos interruptores com um ponteiro isolado (por exemplo, uma caneta esferográfica), para evitar o contacto com componentes activos.



Certifique-se de que volta a fixar a tampa de inspecção na tampa da caixa de distribuição, depois de concluir o trabalho.



- Se algumas unidades forem desligadas, não é possível terminar devidamente o procedimento de carga.
- Num sistema com várias unidades de exterior, desligue todas as unidades de exterior.
- Certifique-se de que as unidades s\u00e3o ligadas 6 horas antes de se iniciar a utiliza\u00e7\u00e3o. Este requisito adv\u00e9m da necessidade de aquecer o c\u00e1rter com o aquecedor e\u00edectrico.
- Se esta operação for efectuada no espaço de 12 minutos após ligar as unidades interiores e de exterior, o LED H2P fica aceso e o compressor não arranca.



- Consulte "11.3. Procedimento de utilização das válvulas de paragem" na página 16 para obter mais informações acerca do manuseamento de válvulas de paragem.
- O orifício de carregamento de refrigerante está ligado às tubagens interiores da unidade. As tubagens interiores da unidade já foram carregadas com refrigerante na fábrica, pelo que deve ser cuidadoso na ligação da mangueira de carra.
- Depois de acrescentar refrigerante, não se esqueça de fechar a tampa do orifício de carregamento.
   O binário de aprto da tampa deve ser entre 11,5 a 13,9 N·m.
- Para assegurar uma distribuição equilibrada de refrigerante, o compressor pode demorar ±10 minutos a arrancar, depois da unidade começar a trabalhar. Não se trata de uma avaria.

#### Carregamento com a unidade de exterior parada

- Calcule quanto refrigerante deve ser acrescentado, utilizando a fórmula exposta no capítulo "Como calcular o refrigerante adicional a carregar" na página 8.
- A válvula A as válvulas de paragem têm de ficar fechadas, sendo carregada a quantidade exigida de refrigerante através do orifício de serviço da válvula de paragem do líquido.
  - Aguarde até estar totalmente carregada a quantidade exigida de refrigerante. Registe a quantidade de refrigerante que foi acrescentada, na etiqueta de carga adicional, que foi fornecida com a unidade. Fixe-a porv trás do painel frontal. Efectue o procedimento de teste descrito em "12.4. Teste de funcionamento" na página 21.



Se não for possível carregar todo o refrigerante com a unidade de exterior parada, é possível carregá-lo com a unidade de exterior a trabalhar, através da funcionalidade de carregamento de refrigerante (consulte "Regulação do modo 2" na página 20).

#### Carregamento com a unidade de exterior a trabalhar

- 1 Abra completamente a válvula de paragem do gás. A válvula A tem de estar completamente fechada. Certifique-se de que a válvula de paragem do líquido está totalmente fechada. Se estiver aberta, não é possível carregar o refrigerante.
  - Carregue o refrigerante adicional no estado líquido através do orifício de serviço da válvula de paragem do líquido.
- 3 Após carregar a quantidade especificada de refrigerante, carregue no botão BS1 MODE. A unidade pára.
  - O funcionamento pára no espaço de 30 minutos.
  - Se não for possível concluir o carregamento de refrigerante no espaço de 30 minutos, repita a etapa 2.
  - Se o funcionamento parar imediatamente após novo arranque, é possível que o sistema esteja em sobrecarga. Não é possível carregar mais do que esta quantidade de refrigerante.
- 4 Após retirar a mangueira de carga do refrigerante, certifique-se de que abre completamente a válvula de paragem do líquido. Caso contrário, a tubagem pode rebentar devido a líquido eventualmente obstruído.
- 5 Após carregar o refrigerante, ligue a alimentação das unidades interiores e da unidade de exterior.

#### 11.6. Verificações após acrescentar refrigerante

- As válvulas de paragem do líquido e do gás estão ambas abertas?
- Foi registada a quantidade de refrigerante que se acrescentou?



Certifique-se de que abre as válvulas de paragem, depois de carregar o refrigerante.

A utilização do sistema com as válvulas de paragem fechadas provoca danos ao compressor.

#### 12. Antes da utilização

### 2.1.

#### Cuidados de assistência




#### ATENÇÃO: PERIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO



# Cuidados a tomar durante a prestação de assistência técnica ao inversor

- 1 Não abra a tampa da caixa de distribuição durante 10 minutos após desligar a fonte de alimentação.
- 2 Meça a tensão entre os terminais do bloco da fonte com um multímetro, e confirme que efectivamente desligou a fonte de alimentação.

Adicionalmente, meça com um multímetro os pontos indicados na figura seguinte, para confirmar que a tensão do condensador do circuito principal não é superior a 50 V CC.



- 3 Para evitar danificar a placa de circuito, toque num componente metálico desprotegido, para eliminar a electricidade estática, antes de ligar ou desligar conectores.
- 4 A prestação de assistência a equipamentos com inversor tem de se iniciar a seguir às junções X1A, X2A, X3A, X4A (a X3A e a X4A só se aplicam às unidades dos tipos RXYCQ16~20), relativas aos motores da ventoinha da unidade de exterior. Tenha cuidado para não tocar em componentes activos.
  - (Se uma ventoinha rodar devido a ventos fortes, pode armazenar electricidade no condensador ou no circuito principal e provocar choques eléctricos.)
- 5 Depois de concluir a assistência técnica, volte a colocar as junções. Caso contrário, é indicado o código de erro E7 no controlo remoto, e não é possível obter o funcionamento normal.

Para mais informações, consulte o esquema eléctrico, presente no interior da tampa da caixa de distribuição.

Preste atenção à ventoinha. É perigoso inspeccionar a unidade com a ventoinha a trabalhar. Certifique-se de que desligou o interruptor geral e retirou os fusíveis do circuito de controlo, na unidade de exterior.

NOTA

#### Jogue pelo seguro!



Para proteger a placa de circuito, toque com a mão nas paredes metálicas da caixa de distribuição, para eliminar a electricidade estática do corpo, antes de prestar assistência técnica.

RXYCQ8~20A7Y1B Ar condicionado com Sistema VRV Classic 4P327528-1 – 2012.08 Manual de instalação

#### 12.2. Verificações antes do arranque inicial

NOTA

É de notar que durante o primeiro período de trabalho da unidade a potência de entrada necessária pode ser superior à indicada na placa de especificações da unidade. Este fenómeno verifica-se porque o compressor necessita de um período de 50 horas de trabalho para alcançar um funcionamento regular, estabilizando só então o consumo de energia.



- Certifique-se de que o disjuntor no painel de alimentação da instalação se encontra desligado.
- Fixe bem o cabo de alimentação.
- Se a alimentação for fornecida sem neutro ou com um neutro incorrecto, o equipamento é danificado.

Depois da instalação, verifique os seguintes pontos antes de ligar o disjuntor:

A posição dos interruptores que precisam de uma definição inicial

Certifique-se de que os interruptores se encontram regulados de acordo com as necessidades da sua aplicação antes de ligar a corrente.

2 Cablagem de alimentação e cablagem de transmissão

Utilize uma cablagem de alimentação e de transmissão e certifique-se de que a executou de acordo com as instruções descritas neste manual, de acordo com os esquemas eléctricos e de acordo com os regulamentos locais e nacionais.

3 Tamanhos dos tubos e isolamento destes

Certifique-se de que os tamanhos correctos de tubos se encontram instalados e que o trabalho de isolamento foi bem executado.

4 Teste de estanquidade ao ar e secagem por aspiração Certifique-se de concluir o teste de estanquidade e a secagem a

5 Acrescentar mais refrigerante

A quantidade de refrigerante a acrescentar à unidade deve ser escrita na placa "Refrigerante adicional", presente na parte de trás da cobertura frontal.

6 Teste de isolamento dos circuitos de alimentação principal

Utilizando um multímetro de alta tensão para 500 V, verifique se a resistência do isolamento é igual ou superior a 2  $M\Omega,$  aplicando uma tensão de 500 V CC entre os terminais de alimentação e a terra. Nunca utilize o multímetro de alta tensão na cablagem de transmissão.

7 Data de instalação e ajustes locais

Certifique-se de tomar nota da data de instalação no autocolante existente na parte de trás do painel frontal superior, em conformidade com a norma EN60335-2-40. Registe igualmente os ajustes locais.


#### 12.3. Ajustes no local

Se for necessário, efectue ajustes locais, de acordo com as instruções seguintes. Para obter mais detalhes, consulte o manual de instalação.

# Abertura da caixa de distribuição e manuseamento dos interruptores

Para efectuar ajustes locais, retire a tampa de inspecção (1).

Mexa nos interruptores com um ponteiro isolado (por exemplo, uma caneta esferográfica), para evitar o contacto com componentes activos.





Certifique-se de que volta a fixar a tampa de inspecção (1) na tampa da caixa de distribuição (2), depois de concluir o trabalho.


NOTA

Certifique-se de que todos os painéis exteriores, excepto o painel da caixa de distribuição, estão fechados durante a execução destas operações.

Feche bem a tampa da caixa de distribuição, antes de ligar a alimentação.

#### Localização dos interruptores de configuração, dos LED e dos botões

- 1 LED H1~8P
- 2 Botões de pressão BS1~BS5
- 3 Interruptor de configuração 1 (DS1: 1~4)
- 4 Interruptor de configuração 2 (DS2: 1~4)
- 5 Interruptor de configuração (DS3: 1~2)



#### Estado dos LED

Ao longo deste manual, o estado dos LED é indicado da seguinte forma:


- Apagado
- -Ö- Aceso
- Intermitente

# Regulação dos interruptores de configuração (apenas nas unidades com bomba de calor)

	Regulações do interruptor de configuração DS1
1	Selector de refrigeração ou aquecimento (consulte "8.7. Ligação da linha local: cablagem de transmissão e selecção de aquecimento ou refrigeração" na página 12)
	(OFF = não instalado = regulação de fábrica)
2~4	NÃO UTILIZADOS NÃO ALTERE A REGULAÇÃO DE FÁBRICA.
	Regulações do interruptor de configuração DS2
1~4	NÃO UTILIZADOS NÃO ALTERE A REGULAÇÃO DE FÁBRICA.
	Regulações do interruptor de configuração DS3
1+2	NÃO UTILIZADOS NÃO ALTERE A REGULAÇÃO DE FÁBRICA.

#### Regulação dos interruptores de pressão (BS1~BS5)

Funções dos interruptores de pressão, na placa de circuito da unidade de exterior (A1P):



BS1 MODE Para alterar o modo regulado

BS2 SET Para ajustes no local
BS3 RETURN Para ajustes no local

BS4 TEST Para o teste de funcionamento

BS5 RESET Para repor o endereço, quando se altera a cablagem ou

se instala uma unidade interior adicional

A figura apresenta o estado das indicações dos LED, quando a unidade sai da fábrica.

#### Procedimento da operação de verificação

- 1 Ligue a alimentação das unidades interiores e de exterior. Certifique-se de que liga a alimentação pelo menos 6 horas antes da entrada em funcionamento, para haver fornecimento de energia ao aquecedor do cárter.
- 2 Certifique-se de que a transmissão está normal, verificando o visor de LED na placa de circuito da unidade de exterior (A1P). (Se a transmissão estiver normal, cada LED apresentará o estado que se indica de seguida.)

Visor de LED				r	ıdança en efrigeraçã aquecimer	0			
(Estado original antes do forneci- mento)	Monitor informático de funcionamento HAP	Modo H1P	Pronto/ Erro H2P	Indivi- dual H3P	Geral (principal) H4P	Geral (secun- dária) H5P	Baixo ruído H6P	Exigência H7P	Multi H8P
Sistema com uma unidade de exterior	<b>≯</b>	•	•	✡	•	•	•	•	•

#### Regulação do modo

O modo regulado pode ser alterado, utilizando o botão BS1 MODE de acordo com o seguinte procedimento:

- Regulação do modo 1: Carregue uma vez no botão BS1 MODE; o LED H1P apaga-se ●.
- Regulação do modo 2: Carregue durante 5 segundos no botão BS1 MODE; o LED H1P acende-se 🌣.

Se o LED H1P estiver intermitente ★ e carregar uma vez no botão BS1 MODE, o modo que fica regulado é o modo 1.

NOTA

Se ficar confuso a meio do processo de regulação, carregue no botão **BS1 MODE**. Esse botão repõe a regulação no modo 1 (o LED H1P fica apagado).

#### Regulação do modo 1

(Não no caso das unidades só de aquecimento.)

O LED H1P está apagado (regulação entre aquecimento e refrigeração)

#### Procedimento de regulação

- 1 Carregue no botão BS2 SET e ajuste a indicação dos LED para uma das regulações possíveis, indicadas de seguida no campo assinalado com :
  - 1 No caso de uma regulação entre refrigeração e aquecimento para cada circuito individual de unidades de exterior.
  - 2 No caso de uma regulação entre refrigeração e aquecimento na unidade principal, quando as unidades de exterior estão ligadas numa combinação multi-sistema<sup>(a)</sup>.
  - 3 No caso de uma regulação entre refrigeração e aquecimento na unidade secundária, quando as unidades de exterior estão ligadas numa combinação multi-sistema<sup>(a)</sup>.



- (a) É necessário utilizar o adaptador de controlo externo para a unidade de exterior, opcional (DTA104A61/62). Consulte as instruções fornecidas com o adaptador.
- 2 Carregue no botão BS3 RETURN, para que a regulação fique definida.

#### Regulação do modo 2


O LED H1P está aceso.

#### Procedimento de regulação

1 Carregue no botão BS2 SET, conforme o funcionamento desejado (A~G). A indicação dos LED, relativamente ao funcionamento desejado, é indicada de seguida, no campo assinalado com

#### Possibilidades de funcionamento

- A carregamento adicional de refrigerante.
- B recuperação de refrigerante/aspiração
- C regulação para funcionamento nocturno com baixo ruído.
- D regulação para funcionamento com baixo ruído (L.N.O.P) através do adaptador para controlo externo.
- E regulação para limitação do consumo energético (DEMAND) através do adaptador para controlo externo.
- F função activadora da regulação do funcionamento com baixo ruído (L.N.O.P) e/ou da regulação para limitação do consumo energético (DEMAND), através do adaptador para controlo externo (DTA104A61/62).
- G operação de verificação (sem avaliação do refrigerante inicial)



2 Quando se carrega no botão BS3 RETURN, fica definida a regulação actual.

- Carregue no botão BS2 SET, de acordo com a regulação do funcionamento necessário, conforme se indica de seguida no campo assinalado com
- 3.1 As regulações possíveis para os modos de funcionamento A, B, F e G são **on** (ligado) e **off** (desligado).

	H1P	H2P	НЗР	H4P	H5P	Н6Р	Н7Р
ON	⋫	•	•	•	•	**	•
OFF	a) 🕁	•	•	•	•	•	₩

(a) Esta regulação = regulação de fábrica

3.2 Regulações possíveis para o modo de funcionamento C O ruído de nível 3 < nível 2 < nível 1 ( <math> 1).

	H1P	H2P	НЗР	H4P	Н5Р	Н6Р	Н7Р
OFF (a)	<b>\rightarrow</b>	•	•	•	•	•	•
<b>_</b> 1	<b>\rightarrow</b>	•	•	•	•	•	₩
<b>2</b>	<b>\rightarrow</b>	•	•	•	•	<b>*</b>	•
<b>3</b>	<b>\rightarrow</b>	•	•	•	•	₩	₩

(a) Esta regulação = regulação de fábrica

3.3 Regulações possíveis para os modos de funcionamento D e E Apenas para o modo D (L.N.O.P): o ruído de nível 3 < nível 2 < nível 1 ( \_\_ 1).

Apenas para o modo E (DEMAND): o consumo energético de nível 1 < nível 2 < nível 3 ( 3).

	H1P	H2P	НЗР	H4P	Н5Р	Н6Р	Н7Р
<b>_</b> 1	<b>\rightarrow</b>	•	•	•	•	•	₩
<b>2</b> (a)	<b>\rightarrow</b>	•	•	•	•	₩	•
<b>3</b>	<b>\rightarrow</b>	•	•	•	₩	•	•

(a) Esta regulação = regulação de fábrica

- Carregue no botão BS3 RETURN, para que a regulação fique
- Quando se carrega novamente no botão BS3 RETURN, o funcionamento inicia-se de acordo com a regulação definida.

Para obter mais detalhes e outras regulações, consulte o manual de instalação.

#### Confirmação do modo regulado

#### Os seguintes itens podem ser confirmados pelo modo de regulação 1 (LED H1P apagado)

Verifique as indicações dos LED, no campo assinalado com

- Indicação do estado actual de funcionamento
  - normal

  - T, em preparação ou no teste de funcionamento



- Indicação da regulação entre refrigeração e aquecimento
  - No caso de uma regulação entre refrigeração e aquecimento para cada unidade de exterior (= regulação de fábrica).
  - Indicação na unidade principal, guando a comutação entre refrigeração e aquecimento é efectuada pelo sistema exterior, ligado numa combinação multi-sistema.
  - Indicação na unidade secundária, quando a comutação refrigeração e aquecimento é efectuada pelo sistema exterior, ligado numa combinação multi-sistema.

	H1P	H2P	НЗР	H4P	H5P	H6P	H7P
1 <sup>(a)</sup>	•	•	<b>\(\Delta\)</b>	•	•	•	•
2	•	•	•	<b>\rightarrow</b>	•	•	•
3	•	•	•	•	\$	•	•

(a) Esta regulação = regulação de fábrica

- Indicação do estado de funcionamento de baixo ruído L.N.O.P
  - funcionamento normal (= regulação de fábrica)
  - funcionamento L.N.O.P



- Indicação da regulação de limitação do consumo energético DEMAND
  - funcionamento normal (= regulação de fábrica)
  - ☆ funcionamento DEMAND

			H4P			
•	•	<b>\rightarrow</b>	•	•	•	•

#### 12.4. Teste de funcionamento



Não introduza os dedos na entrada nem na saída de ar, nem paus ou outros objectos. Se a ventoinha estiver em alta rotação, tal pode originar lesões.



Não efectue o teste de funcionamento enquanto trabalha nas unidades interiores.

Ao efectuar o teste de funcionamento, além da unidade de exterior entra em funcionamento também a unidade interior que está ligada a ela. É perigoso trabalhar numa unidade interior durante um teste de funcionamento.

- Na operação de verificação, efectuam-se as seguintes verificações e avaliações:
  - Verificação de abertura da válvula de paragem
  - Verificação de ligações eléctricas incorrectas
  - Verificação de sobrecarga de refrigerante
  - Avaliação do comprimento das tubagens
- A conclusão da operação de verificação demora ±40 minutos.

Efectue o teste de funcionamento, descrito em "Procedimentos do teste de funcionamento" na página 21.

#### Procedimentos do teste de funcionamento

- Feche todos os painéis frontais, excepto o da caixa de distribuição.
- Ligue as unidades interiores e de exterior.

Certifique-se de que liga a alimentação pelo menos 6 horas antes da entrada em funcionamento, para haver fornecimento de energia ao aquecedor do cárter e para proteger o compressor.

- Efectue os ajustes locais, descritos em "12.3. Ajustes no local" na página 19.
- Carregue uma vez no botão BS1 MODE e ajuste o modo de regulação (LED H1P apagado).
- Mantenha premido o botão BS4 TEST durante pelo menos 5 segundos. A unidade iniciará o teste de funcionamento.
  - O teste de funcionamento é efectuado em modo de refrigeração automaticamente: o LED H2P acende-se e as mensagens "Teste de funcionamento" (Test operation) e "Sob controlo central" (Under centralized control) são apresentadas no controlo remoto.
  - Podem decorrer até 10 minutos, para que o estado do refrigerante seja uniforme antes do arranque do compressor.
  - Durante o teste de funcionamento, o som do refrigerante a fluir e o ruído magnético de uma válvula solenóide podem tornar-se muito altos, e o visor de LED pode alterar-se. Contudo, estas situações não constituem avarias.
  - Durante o teste de funcionamento, não é possível parar a unidade a partir do controlo remoto. Para cancelar o funcionamento, carregue no botão BS3 RETURN. A unidade pára dentro de ±30 segundos.

- 6 Feche o painel frontal, para que não origine erros de avaliação.
- 7 Analise os resultados do teste de funcionamento no visor de LED da unidade de exterior.

 H1P
 H2P
 H3P
 H4P
 H5P
 H6P

 Conclusão anómala
 ♠
 ♦
 ♦
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 <td

8 Após conclusão do teste de funcionamento, é possível retomar o funcionamento normal decorridos 5 minutos.

Se assim não for, consulte "Correcções após conclusão anómala de um teste de funcionamento" na página 22 para tomar acções de correcção da anomalia.

# Correcções após conclusão anómala de um teste de funcionamento

O teste de funcionamento só fica concluído se não houver nenhum código de avaria no controlo remoto. Se for apresentado algum código de avaria, efectue as acções que se seguem, para a corrigir:

Confirme o código de avaria no controlo remoto

	Código	
Erro de instalação	de erro	Resolução
A válvula de paragem de uma unidade de exterior está fechada.	83 84 85 UF	Consulte a tabela em "11.5. Carga adicional de refrigerante" na página 17.
As fases da alimentação das unidades de exterior estão invertidas.	UI	Troque duas das três fases (L1, L2, L3), para obter uma conexão de fases positiva.
Uma unidade interior ou de exterior não está alimentada (incluem-se as interrupções de fase).	U1 U4	Verifique se os cabos de alimentação estão correctamente ligados às unidades de exterior. (Se o cabo de alimentação não estiver ligado à fase L2, não aparece nenhuma indicação de avaria, mas o compressor não funciona.)
Interconexões incorrectas entre unidades	UF	Verifique se as tubagens da linha de refrigerante e a cablagem das unidades são coerentes entre si.
Sobrecarga de refrigerante	E3 F6 UF	Volte a calcular a quantidade de refrigerante necessária, a partir do comprimento dos tubos. Depois, corrija o nível da carga de refrigerante, guardando o excesso numa máquina de recuperação de refrigerante.
A cablagem está ligada a Q1/Q2 (Multi Saída)	U7 UF	Remova a cablagem que liga Q1/Q2 (Out Multi)
Refrigerante insuficiente	F3 F3	Verifique se a carga adicional de refrigerante foi devidamente concluída. Volte a calcular a quantidade de refrigerante necessária, a partir do comprimento dos tubos. Depois, acrescente a quantidade necessária.

- Depois de corrigir a anomalia, carregue no botão BS3 RETURN para limpar o código de avaria.
- Volte a efectuar o teste de funcionamento e verifique se a anomalia foi corrigida devidamente.

#### 13. FUNCIONAMENTO EM MODO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

#### Método de aspiração

H7P

Na primeira instalação, não é necessário efectuar esta aspiração. Só é necessária para efeitos de manutenção.

- Com a unidade parada, no modo de regulação 2, regule a função necessária, B (funcionamento para recuperação de refrigerante/aspiração), para a posição ON (ligada).
  - Após esta regulação, não reponha o modo de regulação 2, até se concluir a aspiração.
- 2 Evacue o sistema com uma bomba de vácuo.
- 3 Carregue no botão "BS1 MODE" e reponha o modo de regulação 2.

#### Método de funcionamento para recuperação de refrigerante

utilizando um recuperador de refrigerante

- 1 Com a unidade parada, no modo de regulação 2, regule a função necessária, B (funcionamento para recuperação de refrigerante/aspiração), para a posição ON (ligada).
  - A unidade interior e as válvulas de expansão da unidade de exterior abrem-se completamente, sendo também activadas algumas válvulas solenóides.
- 2 Corte a alimentação das unidades interiores e da unidade de exterior, recorrendo ao disjuntor. Depois de cortar a alimentação de um dos lados, corte a alimentação do outro lado, no espaço de 10 minutos. Caso contrário, a comunicação entre as unidades interior e de exterior pode sofrer anomalias; as válvulas de expansão voltam a fechar-se completamente.
- 3 Recupere o refrigerante com um recuperador adequado. Para mais informações, consulte o manual de operações fornecido com o recuperador de refrigerante.

RXYCQ8~20A7Y1B Ar condicionado com Sistema VRV Classic 4P327528-1 – 2012.08

#### 14. CUIDADOS A TER COM AS FUGAS DE **REFRIGERANTE**

#### Introdução

O instalador e o especialista do sistema têm de garantir boas condições de segurança contra fugas, segundo as normas e regulamentos locais. Caso não existam regulamentos locais, poderão ser aplicadas as normas que se seguem.

Este sistema utiliza refrigerante R410A. O R410A, em si, é um refrigerante totalmente seguro, não-tóxico e incombustível. No entanto, devem tomar-se cuidados no sentido de garantir que os aparelhos de ar condicionado sejam instalados num compartimento suficientemente espaçoso. Isto assegura que o nível máximo de concentração do gás refrigerante não é excedido, no caso pouco provável de haver uma fuga de grandes proporções no sistema e isto de acordo com os padrões e normas locais aplicáveis.


#### Nível máximo de concentração

A quantidade máxima de refrigerante e o cálculo da concentração máxima de refrigerante estão directamente relacionados com o espaço destinado a uso humano, no qual possam ocorrer fugas.

A unidade de medida da concentração é o kg/m³ (o peso em kg do gás refrigerante existente em 1 m<sup>3</sup> de espaço ocupado).

É necessário que o nível máximo de concentração admitido se encontre em conformidade com os padrões e normas locais aplicáveis.

Segundo as normas europeias aplicáveis, o nível máximo permitido de concentração de refrigerante num espaço com presença humana, no caso do R410A, é de 0,44 kg/m<sup>3</sup>.



- 1 direcção do fluxo de refrigerante
- 2 divisão onde ocorreu uma fuga de refrigerante (vazamento de todo o refrigerante do sistema)

Dê especial atenção a certos locais, como caves, onde o refrigerante pode permanecer, por ser mais pesado do que o ar.

#### Verificação do nível máximo de concentração

Verifique o nível máximo de concentração de acordo com os passos 1 a 4, descritos de seguida, e tome todas as medidas necessárias para conformidade com as normas estabelecidas.

Calcule a quantidade de refrigerante (kg) que deitou em cada sistema.

quantidade de refrigerante numa unidade do sistema (quantidade de refrigerante carregado no sistema antes de sair da fábrica)

quantidade adicional (quantidade de refrigerante acrescentado no local de acordo com o comprimento ou o diâmetro das tubagens de refrigerante)




Nos locais em que um sistema de ar condicionado estiver dividido por 2 sistemas refrigerantes totalmente independentes, use a quantidade de refrigerante com a qual cada sistema se encontra.


Calcule o volume do menor compartimento (m<sup>3</sup>)

Numa situação como que é indicada de seguida, calcule o volume de A e B como um só compartimento ou como o menor compartimento.


Nos locais em que não haja divisões menores



B. Nos locais em que haja uma divisão, mas exista também uma passagem suficientemente larga entre compartimentos para permitir um livre fluxo de ar de um lado para o outro.



- 1 passagem entre compartimentos
- 2 separação (Nos locais em que haja uma abertura sem porta ou onde haja aberturas acima e abaixo da porta que sejam ambas equivalentes em tamanho a 0,15% ou mais da área do
- Cálculo da densidade de refrigerante, usando os resultados dos cálculos realizados nos passos 1 e 2, descritos anteriormente.



Se o resultado do cálculo anterior exceder o nível máximo de concentração, realize cálculos semelhantes para o segundo e depois para o terceiro compartimento mais pequeno, e assim sucessivamente, até que o resultado seja inferior à concentração máxima.

Como agir quando o resultado excede o nível máximo de concentração.

Quando a instalação de um sistema resultar numa concentração excessiva em relação ao nível máximo, é necessário rever todo o sistema.


Contacte o seu fornecedor.

#### 15. EXIGÊNCIAS RELATIVAS À ELIMINAÇÃO


A desmontagem da unidade e o tratamento do refrigerante, do óleo e de outros componentes, têm de ser efectuados de acordo com a legislação nacional relevante e regulamentos locais aplicáveis.

NOTA
















\*4P327528-1 0000000P\*